
Service Man



Color Television TC-800EU Chassis No. PBX-X8

Specifications

Power Source:

AC 220 V, 240 V, 50 Hz

Power Consumption:

DC 12V 33 W AC/DC

Aerial Impedance:

75Ω Unbalanced Coaxial Type

Receiving Channels:

VHF ch. 2 - 12

Intermediate Frequency:

UHF ch. 21 - 69 Video 38.9 MHz

Sound

33.4 MHz

Colour

34.47 MHz

Semiconductors:

47 Transistors

11 ICs 71 Diode

1 Posistor

1 Varistor

High Voltage: Picture Tube:

16.7 kV at zero beam current 200RB22 8 inches measured

diagonal 70° deflection

In-Line Picture Tube

Audio Output: Speaker:

1.0 W (Max.)

Video Terminal:

 $8 \text{ cm}, 8\Omega$, Round Type

Audio Terminal:

Video Out Video In

Audio Out

Audio In

Earphone Jack

Automatic Control

Circuits:

Automatic Frequency Control **Automatic Gain Control**

Automatic Beam Current Limiter **Automatic Colour Control**

Automatic Frequency and Phase

Control Horizontal AFC

Noise Canceller Automatic Degaussing (AC Only)

Chopper Regulator

Dimensions:

Height

21.0 cm 21.6 cm 32.0 cm

Width:

Depth:

Net Weight:

6.4 kg

Technische Daten

Stromversorgung:

Wechselstrom 220 V, 240 V, 50 Hz

Gleichstrom 12 V

Leistungsaufnahme:

33 W Gleichstrom/Wechselstrom 75 Ω asymmetrischer Koaxialtyp

Antennenimpedanz: Empfangskanäle:

VHF 2-12

Zwischenfrequenz:

UHF 21 - 69 Video 38.9 MHz

Ton

33 4 MHz

34,47 MHz Farbe

47 Transistoren

11 IS

71 Dioden

1 Posistor

1 Varistor

Hochspannung: Bildröhre:

Halbleiter:

16.7 kV bei Nullstrahlstrom 200RB22, 20 cm Diagonale, 70°

Ablenkung, In-Line-Bildröhre

1.0 W (Max.)

Tonausgangsleistung: Lautsprecher:

Video-Anschlüsse:

8 cm, 8Ω , rund

Video-Ausgang

Ton-Anschlüsse:

Video-Eingang Ton-Ausgang

Ton-Eingang

Ohrhörerbuchse

Automatische

Schaltkreise:

Automatische Scharfabstimmung (AFC)

Automatische Verstärkungsregelung (AGC) Automatische Strahlstrombegrenzumg Automatische Farbregelung (ACC)

Automatische Frequenz- und Phasenregelung, Zeilenfrequenzrege lung,

Rauschunterdrückung, Entmagnetis ierung

(nur Wechselstrom), Spannungs-

konstanthaltung 21.0 cm

Abmessungen:

Höhe: Breite:

21.6 cm

Tiefe: 32.0 cm

6.4 kg

Gewicht:

Specifications are subject to change without notice.

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

anasonic

Matsushita Electric Trading Co., Ltd. P.O. Box 288, Central Oa ka Japan

CONTENTS

CAUTION
ABBREVIATIONS 2
SAFETY PRECAUTIONS
DISASSEMBLY INSTRUCTIONS 6
FIELD ALIGNMENT 8
SERVICING ADJUSTMENT
GENERAL ALIGNMENT 14
CONDUCTOR VIEWS
SCHEMATIC DIAGRAM 30
EXPLODED VIEWS 32

INHALT

CAUTION	2VORSICHT!
ABBREVIATIONS	2 ABKÜRZUNGEN
SAFETY PRECAUTIONS	3 SICHERHEITS VORKEHRUNGEN
DISASSEMBLY INSTRUCTIONS	6DEMONTAGE-ANLEITUNGEN
FIELD ALIGNMENT	8ABGLEICHARBEITEN
SERVICING ADJUSTMENT	0 ABSTIMMUNGEN
GENERAL ALIGNMENT	4 ABGLEICHANWEISUNG
CONDUCTOR VIEWS	7 ANSICHT DER LEITERBAHNEN
SCHEMATIC DIAGRAM 30	0SCHEMATISCHE SCHALTADERBILD
EXPLODED VIEWS	2 DARSTELLUNG IN AUSEINANDERGEXOGENER
	ANORDNUNG
REPLACEMENT PARTS LIST 33	3 ERSATZTEILLISTE

CAUTION

- 1. POWER CORD SHOULD BE UNPLUGED FROM AC LINE OUTPUT, WHEN THE RECEIVER IS NOT IN USE:
- 2. Potentials as high as 16700 volts are present when this receiver is operating. Operation of the receiver outside the cabinet or with the back removed involves a shock hazard from the receiver power supplies. Servicing should not be attempted by anyone who is not thorughly familiar with the precautions necessary when working on high voltage equipment.

Always discharge the picture tube-anode to the receiver chassis before handling the tube. The picture tube is highly evacuated and if broken, glass fragments will be violently expelled.

VORSICHT!

- 1. WENN DAS GERÄT LÄNGERE ZEIT NICHT BENUT-ZT WERDEN SOLL, IST DER NETZSTECKER AUS DER STECKDOSE ZU ZIEHEN.
- 2. Während des Betriebes treten im Gerät Spannungen bis zu 16700V auf. Wegen der damit verbundenen Gefahren darf es nicht ohne Gehäuse oder bei abgenommener Rückwand betrieben werden.

Service-Arbeiten dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die im Umgang mit Hochspannung vertraut sind. Bevor Arbeiten an der Bildröhre ausgeführt werden ist deren Anode über 100k Ohm gegen das Chassis zu entladen. Die Bildrohre steht unter hohem Vaccum: bei Beschädigung der Röhre besteht die Gefahr ernster Verletzungen durch umherfliegende Glassplitter.

ABBREVIATIONS

ABL	Automatic Beam Current Limiter
ACC	Auotmatic Color Control
AFC	Automatic Frequency Control
AGC	Automatic Gain Control
APC	Automatic Phase Control
BPA	Bandpass Amplifier
BS	Bias Supply
CRT	Cathode Ray Tube
CSG	Chroma Sweep Generator
CW	Continuous Waveform
CWG	Continuous Waveform Generator
DY	Deflection Yoke
FBT	Flyback Transformer
1H, 2H	1. or 2. Horizontal scanning term
OSP	Oscilloscope
SMG	Sweep and Marker Generator
VTVM	Vacuum Tube Volt Meter

ABKURZUNGEN

ABL	Automatische Strahlstrombegrenzung				
ACC	Automatische Farbregelung				
AFC	Automatische Scharfabstimmung				
AGC	Automatische Verstärkungsregelung				
APC	Automatische Phasenregelung				
BPA	Farbartverstärker				
BS	Vorspannung				
CRT	Katodenstrahlröhre				
CSG	Farb Wobbel Generator				
CW	Ungedämpfte Welle				
CWG	Messender				
DY	Ablenkspule				
FBT	Zeilentransformator				
1H, 2H	1. oder 2. Horizontalaustastung				
OSP	Oszilloskop				
SMG	Wobbel und Marken Generator				
VTVM	Röhrevoltmeter				

SAFETY PRECAUTIONS

WARNING: Since the chassis of some receivers (Hot chassis) are connected to one side of the AC supply during operation, service should not be attempted by anyone unfamiliar with the precautions necessary while working on this type of equipment. The following precautions should be observed:

- 1. An isolation transformer should be inserted in the power line and the AC supply before any (dynamic) service is performed on a Hot chassis receiver.
- 2. If an isolation transformer is not available and the Hot chassis must be operated directly from the AC supply, the power plug should always be inserted in the correct polarity to connect the chassis to the ground side of the AC line. Check with an AC voltmeter to see if a potential exists between the chassis and a known earth ground. A zero reading should be obtained. If a reading other than zero is obtained, reverse the power plug and recheck for a zero reading.
- 3. Do not install, remove, or handle the picture tube in any manner unless shatter-proof goggles are worn. People not so equipped should be kept away while picture tubes are handled. Keep picture tube away from the body while handling.
- 4. When service is required, observe the original lead dress. Extra precaution should be given to assure correct lead dress in the high voltage circuitry area. Where a short circuit has occurred, replace those components that indicate evidence of overheating. Always use the manufacture's replacement component.
- 5. When replacing a chassis in the cabinet, always be certain that all the protective devices are put back in place, such as: non-metallic control knobs, insulating fishpapers, adjustment and compartement covers or shields, isoltaion resistor-capacitor networks, etc.
- 6. Before returning any instrument to the customer, the Service Technician should be sure that no protective device built into the instrument by the manufacturer has become defective, or inadvertently damaged during servicing. Therefore, the following checks are recommended for continued protection of the customer and Service Technician.

The nominal High Voltage for a particular TV chassis is shown on the schematic at zero beam current (minimum brightness), from a 240V AC power source. The high voltage stated must not, under any circumstances be Each time a television receiver utilizing the chassis covered by this Service Data, requires servicing, measurements should be made at minimum and normal

SICHERHEITS VORKEHRUNGEN

Achtuna: Da das Chassis einiger Geräte (Chassis unter Spannung!) während des Betriebs mit einer Seite des Wechselstromnetzes verbunden ist, dürfen Instandsetzungen nicht von unqualifizierten Personen ausgeführt werden. Es sollten folgende Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden:

- 1. Einsatz eines Trennungstransformators zwischen Netzanschluß und Netzanschlußleitung bevor Reparaturen an einem Gerät, dessen Chassis unter Spannung steht, vorgenommen werden.
- 2. Falls ein Trennungstransformator nicht zur Hand ist, und das unter Spannung stehende Chassis muß an das Netz angeschlossen sein, dann sollte der Netzstecker jeweils so eingesteckt werden, daß der spannungsfreie Nulleiter mit dem Chassis verbunden ist. Es sollte anschließend mit einem Wechselstromvoltmeter gemessen werden, daß keine Spannung zwischen dem Chassis des Gerätes und einem guten Erdungspunkt (Z. B. Wasserleitung) besteht. Es sollte dann OV festgestellt werden. Falls aber eine höhere Spannung gemessen wird, ist der Netzstecker umzudrehen und erneut zu prüfen, daß zwischen Chassis und Erdungspunkt keine Spannung besteht.
- 3. Die Bildröhre darf nicht ausgewechselt, entfernt oder in irgendeiner Weise gehandhabt werden, ohne daß nicht eine unzerbrechliche Schutzbrille getragen wird. Personen ohne Schutzbrille sind während der Handhabung von Bildröhren aus dem Gefahrenkreis zu entfernen. Es ist weiterhin darauf zu achten, die Bildröhre nicht in Körpernähe zu handhaben.
- 4. Wenn Instandsetzung erforderlich ist, dürfen die ursprünglichen Kabelanschlüsse nicht vertauscht werden. Besondere Vorsicht gilt es dabei für die Anschlüsse im Hochspannungsteil zu beachten. Hat sich ein Kurzschluß ereignet, dann sind solche Teile, an denen Spuren der Überhitzung sichtbar sind, auszuwechseln. Dabei sollten nur die Originalersatzteile des Herstellers
 - verwendet werden.
- 5. Beim Wiedereinsetzen eines Chassis in sein Gehäuse ist sicherzustellen, daß alle der Sicherheit des Gerätes dienenden Teile, wie nicht metallische Bestienungsknöpfe, Isolationspapier, Abdeckplatten oder schirme für Justiereinrichtungen und Unterteilungen, der Isolation dienende R-C Glieder u.s.w., wieder a ihrem Platz sind.
- 6. Vor der Rückgabe eines Gerätes an den Kunden, sollte der Service Techniker sich vergewissern, daß kei nes der von Hersteller eingebauten und der Sicherlæit des

viewing settings of the brightness control. It is recommended the reading obtained from above procedure be recorded as a part of the service record for the television receiver. This will afford assurance to the Service Technician that:

- 1. The High Voltage is within limits specified.
- 2. The X-Radiation is at a minimum.

If the High Voltage measures abnormally high or is not functioning properly, the television should be restorted to normal operation through servicing.

IT IS IMPORTANT TO USE AN ACCURATE AND RELIABLE HIGH VOLTAGE METER.

LEAKAGE CURRENT COLD CHECK

With the AC plug removed from 220V AC source, place a jumper across the two plug prongs. Turn the instrument's AC switch ON. Using an ohmmeter, connect one lead to the jumpered AC plug and touch the other lead to each exposed metal part antennas, handle bracket, metal cabinet, screwheads, metal overlays, control shafts, etc.), particularly any exposed metal part having a return path to the chassis. Exposed metal parts having a return path to the chassis should have a minimum resistance reading of $490 k\Omega$ and a maximum resistance reading of exposed metal parts not having a return path to the chassis indicates an open circuit.

LEAKAGE CURRENT HOT CHECK

Plug the AC line cord directly into a 220V AC outlet (do not use anisolation transformer for this check). Using two clip leads of sufficient length, place a $2k\Omega$, 10 watts resistor, in series with an exposed metal cabinet part and a known earth ground (water pipe, conductor, etc.).

Move the resistor connection to each exposed metal part

TO
INSTRUMENT S
EXPOSE D
METAL PARTS

OSCILLOSCOPE

WATER PIPE
(EARTH GROUD)

Gerätes dienenden Teile defekt geworden ist, oder versehentlich während der Instandsetzung beschädigt worden ist. Darum werden zum fortwährenden Schutz des Kunden und des Technikers folgende Überprüfungen ennfohlen

Die Nenn-Hochspannung für ein bestimmtes Fernsehgerät-Chassis wird im Schaltbild bei 0 mA Strahlstrom (geringste Helligkeit) angegeben (Netzspannung 220V).

Die angegebene Hochspannung derf unter keinen Umständen überschritten werden. Jedesmal wenn ein Fernsehgerät, das mit einem Chassis wie hier beschrieben ausgestattet ist, sollten Messungen bei kleinster und bei normaler Einstellung des Helligkeitsreglers erfolgen. Es wird nahegelegt diese Meßergebisse als Teil der Instandsetzungsunterlagen des Fernsehgerätes festzuhalten. Damit kann sich der Fernsehtechniker vergewissern, daß.

- Die Hochspannung in den angegebenen Grenzen gehalten ist und.
- 2. Die Roentgenstrahlung auf ihr Minimum begrenzt wird. Erweist sich die Hochspannungsmessung als ungewöhnlich hoch oder betriebsunsicher, dann sollte das Gerät auf normale Betriebsbedingungen eingestellt werden.

ES IST WICHTIG, BEIM SERVICE EIN GENAUES UND ZUVERLASSIGES HOCHSPANNUNGSMEßINSTRU-MENT ZU VERWENDEN!

MESSUNG DES ABLEITSTROMS IM ABGESCHALTETEN ZUSTAND

Mit dem Netzstecker aus der 220V Steckdose entfernt, ist eine Kurzschlußverbindung zwischen den beiden Stiftern des Steckers zu schaffen. Der Netzschalter des Fernschgerätes ist einzuschalten. Eine Leitung eines Ohmmeters ist dann mit dem kurzgeschlossenen Netzstecker zu verbinden, mit der anderen Leitung ist jegliches zugängliche Metallteil zu berühren (Antenne, Tragegriff, Metallgehäuse, Schraubenknöpfe, Metallblenden, Achsen von Bedienungsknöpfen) aber insbesondere zugängliche Metallteile die auf irgendeine Weise mit dem Chassis verbunden sind. Zugängliche Metallteile, die eine Verbindung zum Chassischaben, sollten zumindestens einen Mindestwiderstand vor 490k Ohm haben, bei anderen Metallteilen sollte ein "unendlich" hoher Widerstand gemessen werden.

MESSUNG DES ABLEITSTROMES IM EINGE-SCHALTETEN ZUSTAND

Der Netzstecker des Ternsehgerätes ist an eine 22 V Wechselstromsteckdose anzuschließen (ein Trennungstraß-formator wird nicht verwendet) Mittels eines Meßkabels genügender Länge ist eine Verbindung zwischen einem guten Erder (Z.B. Wasserrohr) und einem Oszilloskop

(aerials, handle bracket, metal cabinet, screwheads, metal overlays, control shafts, etc.), particularly any exposed metal part having a return path to the chassis, and measure the potential across the resistor. Now reverse the plug in the AC outlet and repeat each measurement. Any potential measured must not exceed 1.4 volt RMS.

X-RADIATION PRECAUTIONS

The primary source of X-radiation in television receivers is the High Voltage section e.g. picture tube and high voltage rectifier.

Tubes and solid state devices utilized in the above functions are especially constructed to limit X-radiation emissions. For continued X-radiation protection, the replacement must be the same type as the original, including suffix letter, or an approved type.

SHIELDS

After servicing, all shields removed for servicing convenience should be correctly reinstalled and any missing shields should be replaced before returning to the customer.

herzustellen. Ein zweites Meßkabel mit einem Reihenwiderstand von 2k Ohm, 10W ist an das Oszilloskop anzuschließen und mit dem freien Ende dieses Kabels sind alle zugänglichen Metallteile des Gehäuses zu berühren (Antennen, Tragegriffe, metallisches Gehäuse, Schraubenköpfe, Metallblenden und Ornamente, Achsen von Bedienungsknöpfen, u.s.w.), insbesondere aber jegliches zugangliche Metallteil, das leitende Verbindung mit dem Chassis des Gerätes hat und die auftretende Spannung ist zu messen. Dann ist die Polung des Netzsteckers umzukehren und alle Messungen zu wiederholen. Evtl, auftretende Spannungen dürfen 1.4V Spitze nicht überschreiten.

ROENTGENSTRAHL-SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Die Haupt quelle von Roentgenstrahlung in Fernsehgeräten ist der Hochspannungsteil, d.h. Bildröhre und Hochspannungsgleichnichter.

Röhren und Halbleiter, die in den obigen Funktionen eingesetzt sind, sind besonders gebaut, um die Roentgenstrahlung so niedrig wie möglich zu halten. Um den Schutz gegen Roentgenstrahlung fortwährend zu erhalten, müssen Ersatzteile vom gleichen Typ wie das Originalteil sein, wobei auch der Zusatzbuchstabe gleich sein muß, oder es muß ein anderer genehmigter Typ verwendet werden.

ABSCHIRMUNGEN

Nach der Instandsetzung, müssen alle Abschirmungen, die während der Arbeiten entfernt wurden, wieder vorschriftsmäßig eingesetzt werden und fehlende Blenden sind vor Rückgabe des Gerätes an den Kunden zu ersetzen.



DISASSEMBLY INSTRUCTIONS DEMONTAGE-ANLEITUNGEN

BOTTOM COVER REMOVAL

1. Remove 6 screws (A) as shown in fig. 1.

SIDE AND TOP COVER REMOVAL

1. Remove 2 screws (B) as shown in fig. 2.

A-BOARD REMOVAL

1. Remove 2 screws © as shown in fig. 3.

S-BOARD REMOVAL

1. Remove 2 screws (D) as shown in fig. 4.

MAIN CHASSIS REMOVAL

1. Remove 2 screws (E) as shown in fig. 5.

POWER TRANSISTOR (Q804) REMOVAL

1. Remove one screw (F) as shown in fig. 6.

CONTROL BLOCK REMOVAL

1. Remove 4 screws @ as shown in fig. 7.

ENTFERNEN DER BODEN

1. 6 Schrauben (A) entfernen, wie in Abb. 1.

ENTFERNEN DES SEITE UND HAUPT

1. 2 Scharauben (B) entfernen, wie in Abb. 2.

ENTFERNEN DER A-PLATTE

1. 2 Schrauben © entfernen, wie in Abb. 3.

ENTFERNEN DER S-PLATTE

1. 2 Schrauben (D) entfernen, wie in Abb. 4.

ENTFERNEN DES HAUPTCHASS

1. 2 Schrauben (E) entfernen, wie in Abb. 5.

ENTFERNEN DER Q804

1. 1 Schrauben (F) entfernen, wie in Abb. 6.

ENTFERNEN DER REGLER-EINHEIT

1. 4 Schrauben @ entfernen, wie in Abb. 7.




Fig. 1





Fig. 2







Fig. 3

Fig. 4






Fig. 6






Fig. 7



FIELD ALIGNMENT

NO SPECIAL TEST EQUIPMENT REQUIRED

Alignment is normally made according to the general procedure.

For your information, the following describes simple alignment methods for which you use accurate meter and jumpers.

SUB-BRIGHT ADJUSTMENT

- Connect the negative side of the AMPERE METER (3 mA full scale range) to the TPE7, and the positive side to TPE8.
- 2. Receive Philips pattern signal.
- 3. Set the brightness control (R320) and contrast control (R321) to maximum position and set colour control (R615) to minimum position.
- 4. Adjust sub brightness control (R311) to the reading of $400\mu A \pm 80\mu A$.

SOUND I-F ADJUSTMENT

- 1. Receive picture signals.
- Receive relatively strong picture signals and turn the core of L201 within 2 turns until the maximum volume is obtained with the least buzz.
- 3. After the above adjustment, make sure of the least buzz at all chennels.

RF AGC CONTROL ADJUSTMENT

- 1. Receive normal picture signals.
- Slowly turn the RF AGC control (R119) clockwise from where it was fully pushed counterclockwise and set it a point where noise is minimized.
- Receive picture on all channels, and make sure that neither synchronization distortion nor cross modulation takes place.

ABGLEICHUNGEN BEIM KUNDEN

ES WERDEN KEINE'SPEZIELLEN TESTGERÄTE BENÖTIGT

Die Abgleicharbeiten werden normalerweise entsprechend dem allgemeinen Verfahren durchgeführt.

Zu Ihrer Informaton sind im folgenden einfache Abgleichmethoden beschrieben, für die Sie lediglich ein genaues Meßgerät und Anschlußdrähte benötigen.

ABGLEICH DER GRUNDHELLIGKEIT

- Die negative Seite des Amperemeters (3 mA Ganzskalenbereich) an TPE7 legen, und die positive Seite an TPE8 anschließen.
- 2. Philips-Testbildsignal empfangen.
- 3. Den Helligkeitsregler (R320) und den Kontrastregler (R321) voll aufdrehen, und den Farbregler (R615) ganz herunterdrehen.
- 4. Den Grundhelligkeitsregler (R311) auf eine Anzeige von $400\mu A \pm 80\mu A$.

TON-ZF-ABGLEICH

- 1. Bildsignale empfangen.
- Relativ starke Bildsignale empfangen, und den Kern von L201 innerhalb zweier voller Drehungen drehen, bis maximale Lautstärke mit geringstem Rauschen erreicht wird
- Überprüfen, daß auf allen Kanälen maximale Lautstärke mit geringstem Rauschen erreicht wird.

ABGLEICH DER VERZÖGERTEN AGC-REGELUNG

- 1. Normale Bildsignale empfangen.
- Den HF-AGC-Regler (R119) langsam vom Linksanschlag im Uhrzeigersinn bis zu einem Punkt drehen, wo das Rauschen minimal ist.
- 3. Bild auf allen Kanälen empfangen, und überprüfen, daß weder Synchronisierungsverzerrung, noch Kreuzmodulation auftritt.



AFC ADJUSTMENT

- 1. Receive normal picture signal.
- 2. Turn the core of L151 until the pull-in normal frequency is obtained while watching the picture.
- 3. Turn channel preset control and make sure of drawing to the normal local frequency as to all channels.

FOCUS ADJUSTMENT

Adjust Focus control to obtain sharpest and clearest picture.

POWER LINE CIRCUIT ADJUSTMENT

- 1. Connect VTVM to E1.
- 2. Adjust R858 to the reading of 112V.

VERTICAL CIRCUIT ADJUSTMENT

- 1. Receive a colour picture signal.
- 2. Adjust V-Hold control (R409) to achieve a stable picture.
- 3. Adjust V-Height control (R413) to obtain a normal pictrue.

HORIZONTAL CIRCUIT ADJUSTMENT

- 1. Adjust H-Hold control (R508) to achieve a stable picture,
- 2. Adjust H.Center control (R501) for horizontally centered position of picture.
- 3. Adjust Bias VR (R421) to correct side pincushion distortion.

AFC-ABGLEICH

- 1. Normales Bildsignal empfangen.
- 2. Den Kern von L151 drehen, so daß die Abstimmung zur normalen örtlichen Frequenz hin zieht.
- Den Kanalvorwahl-Regler drehen und überprüfen, daß die Abstimmung auf jedem Kanal zur normalen örtlichen Frequenz hin zieht.

FOKUS-ABGLEICH

Den Fokusregler auf schärfstes und klarstes Bild einstellen.

ABGLEICH DES HAUPTGLEICHSTROM-VERSORGUNGSKREISES

- 1. Röhrenvoltmeter an E1 anschließen.
- 2. R858 auf eine Anzeige von 112V abgleichen.

ABGLEICH DES VERTIKAL-SCHALTKREISES

- 1. Farbbildsignal empfangen.
- 2. Den Vertikal-Bildfangregler V-Hold (R409) auf stabiles Bild abgleichen.
- Den Bildhöhenregler (R413) auf normales Bild abgleichen

ABGLEICH DES HORIZONTAL-SCHALTKREISES

- Den Zeilenfangregler H-Hold (R508) auf stabiles Bild abgleichen.
- 2. Den Horizontalzentrierregler H-Center (R501) auf horizontal richtig zentriertes Bild abgleichen.
- 3. R421 zur Behebung der seitlichen Kissenverte ichnung abstimmen.



SERVICING ADJUSTMENT

COLOUR PURITY ADJUSTMENT (See Fig. 8,9)
BEFORE ALL ADJUSTMENTS DESCRIBED BELOW
ARE ATTEMPTED, V-HOLD, H-HOLD, V-HEIGHT, VLINEARITY, B+ VOLTAGE AND FOCUSING ADJUSTMENTS MUST BE COMPLETED.

- 1. Place the TV receiver facing NORTH or SOUTH.
- 2. Operate the TV receiver over 10 minutes.
- Fully degauss the TV receiver by using an external degaussing coil.
- Receive a crosshatch pattern and adjust the static convergence control roughly.
- 5. Loose the clamp screw of the deflection yoke and pull the deflection yoke toward you.
- Fully turn the blue and red low light control (R359, R361) counterclockwise and set the green low light control (R360) to it's mid position.
- 7. Adjust the purity magnets so that green field is obtained at the center of the screen.
- 8. Slolwy push the deflection yoke toward bell of CRT and set it where a uniform green field is obtained.
- 9. Tighten the clamp screw of the deflection yoke.

SERVICE-ABGLEICHUNGEN

FARBREINHEITS-ABGLEICH (Vergl. Abb. 8. 9)

Vor den nachstehend beschriebenen Abgleicharbeiten sind unbedingt die folgenden Einstellungen vorzunehmen: Vertikaler Bildfang, Zeilenfang, Bildhöhe, Teilbildlinearität, B+ Spannung und Bildschärfe (Fokus).

- Fernsehempfänger mit dem Bildschirm gegen S\u00fcden oder Norden gerichtet aufstellen.
- 2. Empfänger mehr als 10 Minuten laufen lassen.
- 3. Den Empfänger mit externer Entmagnetisierungsspule vollständig entmagnetisieren.
- Schachbrettmuster empfangen und statische Konvergenz grob einstellen.
- 5. Die Klemmschraube des Ablenkjochs lösen und das Ablenkjoch gegen sich ziehen.
- Die Tiefenregler für Blau und Rot (R361, R359) auf Linksanschlag stellen und den Tiefenregler für Grün (R360) auf Mitte einstellen.
- 7. Die Reinheitsmagneten so einstellen, daß im Zentrum des Bildschirmes ein grünes Feld erscheint.
- Das Ablenkjoch langsam in Richtung Bildschirm schieben, und feststellen, wenn der ganze Bildschirm einheitlich grün erscheint.
- 9. Die Klemmschraube des Ablenkjochs anziehen.

COLOUR TEMPERATURE ADJUSTMENT (See Fig. 8) FARBTEMPERATUR-ABGLEICH (Siehe Abb. 8)

- 1. Tune into black and white programme.
- Set all three low light controls (R359, R360, R361) to 45° turn clockwise from its counterclockwise position.
 Note: a) If the illumination becomes too strong turn brightness control down.
 - b) Do not touch screen control, it is factory preset.
- 3. Set service switch (S301) to SERVICE position.
- 4. Turn contrast (R321) and brightness (R319) controls until first horizontal colour line just illuminate on CRT.
- 5. Turn rest of two colour's low light control until all three colours for equal level.
- 6. Set service switch (S301) back to NORMAL position.
- 7. Adjust drive controls (R354, R355) to achieve white raster at high brightness level.
- 8. Repeat steps 3 to 7 as necessary.

- 1. Schwarzweiß-Sendung abstimmen.
- Alle drei Tiefenregler (R359, R360, R361) eine Vierteldrehung (45°) vom äußersten Linksanschlag im Uhrzeigersinn drehen.
 - Anmerkung: a) Falls die Beleuchtungsstärke zu stark wird, den Helligkeitsregler herunter-drehen.
 - b) Den Schirmgitterrgegler nicht verstellen, denn er wurde werkseitig optimal abgestimmt.
- 3. Den Service-Schalter (S301) auf "Service" schalten.
- Den Kontrastregler (R321) und den Helligkeitsregler (R319) drehen, bis der erste Farbstrich auf dem Bildschirm gerade aufleuchtet.
- 5. Die Tiefenregler für die beiden anderen Farben drehen, bis für alle drei Farben gleiche Beleuchtung erzielt wird.
- 6. Den Service-Schalter (S301) auf "Normal" zurück schalten.
- 7. Die Drive-Regler (R354, R355) so einstellen, daß ein Raster mit hohem Helligkeitspegel erreicht wird.
- 8. Die Schritte 3 bis 7, falls nöfig, wiederholen.



If the screen control (R371) is turned by mistake or it becomes necessary, take following steps.

- 1. Receive a black and white picture signal.
- 2. Turn the blue, green and red low light controls(R359, R360, R361) to 50° clockwise from fully counter clockwise position
- 3. Turn the screen control (R371) fully counterclockwise. Set the service switch (S301) to service position.
- 4. Set sub brightness control (R311) to mid position and set contrast (R321) and colour (R615) controls to minimum position.
- 5. Turn the receiver ON.
- 6. Connect oscilloscope to TPY1 and adjust bright control and sub bright (R311) to achieve 90V B-W.
- Slowly turn the screen control clockwise to the point where one of the three beam just illuminates.
- 8. Leave the low light control of the colour which appeared at the step 7 as it is, and turn the remained two low light controls clockwise, from the setting position at the step 7, so as to get a white horizontal line on the picture tube.
- 9. Reset the service switch to NORMAL position.
- Adjust red and blue drive controls to obtain a uniform white raster.
- 11. Check the black and white picture detail for proper black and white rendition (No colouration) from lowlights to highlights and at all brightness levels for proper tracking.

Proper tracking at all brightness levels can be obtained when the screen control, low light controls and drive controls are properly adjusted. If the results are unsatisfactory, repeat from the beginning.

Falls der Schirmgitterregler (R371) aus Versehen gedreht wird, oder falls eine Abstimmung nötig wird, ist wie folgt vorzugehen.

- 1. Schwarzeiß-Bildsignal empfangen.
- Die Tiefenregler für Blau, Grün und Rot (R361, R359, (R360) auf Mitte einstellen.
- 3. Schirmgitterregler (R371) auf Linksanschlag drehen und den Service-Schalter (S301) auf "Service" schalten.
- 4. Grundhelligkeitsregler (R311) auf Mittenstellung drehen und Kontrastregler (R321) und Farbregler (R615) auf Minimum drehen.
- 5. Empfänger einschalten.
- Oszilloskop an TPY1 anschließen, und den Helligkeitsregler und den Grundhelligkeitsregler (R311) auf 90VS-W abstimmen.
- 7. Den Schirmgitterregler langsam im Uhrzeigersinn drehen, bis gerade einer der drei Striche sichtbar wird.
- 8. Den Tiefenregler der Farbe, die im Schritt 7 sichtbar wurde, in seiner Stellung belassen, und die beiden anderen im Uhrzeigersinn von der Einstellung in Schritt 7 drehen, so daß auf dem Bildschirm ein weißer horizontaler Strich sichtbar wird.
- 9. Den Service-Schalter auf "Normal" zurückstellen.
- Mit den Katodenreglern (R355, R354) f
 ür Rot und Blau ein gleichm
 äßig weißes Raster einstellen.
- 11. Die schwarzen und weißen Bildteile sind auf exakte Schwarzweiß-Wiedergabe bei allen Stellungen des Helligkeitsreglers zu prüfen.

Richtige Grauabstufung wird erreicht, wenn der Schirmgitterregler, die Tiefenregler und die Katodenregler richtig abgestimmt sind. Sind die Ergebnisse nicht zufriedenstellend, so ist mit dem Abgleich von vorn zu beginnen.






Fig. 9 Abb. 9

CONVERGENCE ADJUSTMENT

- 1. Receive a dotted pattern.
- 2. Unfix the convergence magnet clamper as in fig. 10 and align red with blue dots at the centre of the screen by rotating (R, B) static convergence magnets.
- 3. Align red/blue with green dots at the centre of the screen by rotating (RB)-G static convergence magnet.
- 4. Fix the convergence magnets by turning the clamper.
- 5. Remove the DY wedges (See fig. 11) and slightly tilt the deflection yoke horizontally and vertically to obtain the good overall convergence.
- 6. Fix the deflection yoke by wedges.
- 7. If purity error is found, follow "Purity Adjustment" instructions mentioned above.

KONVERGENZ-ABGLEICH

- 1. Testbild Punktmuster empfangen.
- 2. Lösen der Konvergenzmagnetklammer, die roten Punkte mit den blauen Pankten im Zentrum des Bildschirms dirch Drehen der (R, B) Konvergenz-Statik-Magneten zur Deckung bringen.
- 3. Die roten/blauen Punkte mit den grünen Punkten im Zentrum des Bildschirms durch Drehen des (RB)-G Konvergenz-Statik-Magneten zur Deckung bringen.
- 4. Feststellen der Konvergenzmagnetklammer durch Drehen der Klammer.
- 5. Enrfernen der DY Klammern (vergl, Abb. 11) Ablenkeinheit leicht horizontal und vertical kippon, um so eine gute, ganzfächige konvergenz zu erhalten.
- 6. Feststellen der Ablen keinheit durch die Klammern.
- 7. Falls die Farbreinheit fehlerhaft ist, wird entsprechend den Farbreinheits-Abstimmung-Anleitungen oben verfahren.




Fig. 10 Abb. 10

Statik magnet

RUBBER REPAIRING KIT FOR DEFLECTION YOKE ADJUSTMENT KIT PART NO. (TZF70305)

* Description

This repairing kit is used for adjusting purity and convergence when deflection yoke and picture tube are replaced.

* Parts

Code	Shape	Q'ty	Descripiton	
a		3	Adjusting rubber	
(b)		3	Tape	
©		1	Таре	
d	4	1	Silicone adhesive tube	

How to use

Deflection yoke and picture tube replacement

(For picture tube replacement, see number 2 below.)

- Remove defective deflection yoke and old parts (a).
 (b), and (c) from the picture tube.
- 2. Apply new part © to the required place in the picture tube.
- Insert new deflection yoke and static magnet into the picture tube.
- 4. Adjust the purity and convergence, referring to the setting and adjusting procedures.
- Apply silicone adhesive to part a using a sshown in fig. 11. After removing the separator from part a, insert part a between picture tube and deflection yoke, and install the defelction yoke firmly.
- Apply the tape (b) over the part (a).
 (Reference Figures)

GUMMI-R PARATURAUSRÜS-TUNG FÜR EINSTELLEN DER ABLENKEINHEIT TEILNUMMER (TZF70305)

* Beschreibung

Diese Reparaturausrüstung wird gebraucht zum Einstellen der Reinheit und Konvergenz, wenn Ablenkeinheit und Bildröhre ersetzt wurden.

* Teile

Kode	Kode Form		Beschreibung	
а		3	Einstellgummi	
b		3	Таре	
©		1	Таре	
d	4	1	Silikon-Klebetube	


* Gebrauch

Ersetzen der Ablenkeinheit und Bildröhre

(Zum Ersetzen der Bildröhre vergleiche Nr. 2 unten.)

- 1. Entfernen der fehlerhaften Ablenkeinheit und der verbrauchten Teile (a), (b), (c) von der Bildröhre.
- 2. Einsetzen des neuen Teils © an den dafür bestimmten Ort in der Bildröhre.
- Einsetzen der neuen Ablenkeinheit und des Statik-Magneten in die Bildröhre.
- 4. Einstellen der Reinheit und Konvergenz erntsprechend den Feststell- und Einstellanleitungen.
- 5. Behandeln von Teil (a) mit dem Silikon-Kleber, wobei (d) wie in Abb. 11 benutzt wird. Nach Entfernen des Separators von Teil (a), Einsetzen von Teil (a) zwischen Bildröhre und Ablenkeinheit und festes Einsetzen der Ablenkeinheit.
- 6. Befestigen von Tape (b) über Teil (a). (Vergl. Abb.)

Code	Description
(e)	Silicone adhesive
①	Separator
ĝ	Deflection yoke
(h)	Static magnet



Kode	Beschreibung
e	Silikon-Kleber
(f)	Separat ≪ r
(g)	Ablenceinheit
h	Statik Magnet




Fig. 11 Abb. 11

GENERAL ALIGNMENT

CARRIER TRANSFORMER AND RESONANCE COIL ALIGNMENT

Preparation Step (See Fig. 12)


- 1. Supply AGC bias voltage to TPA2.
- Connect output lead of VIF sweep generator between TPA1 and shield case.
- Connect lead of "FROM REC" of sweep generator between TPA12 and shield case.
- 4. Supply DC 14V to TPE11.
- 5. Turn the RF AGC control (R119) fully counterclockwise.

ABGLEICHANWEISUNG

ABGLEICH DES TRÄGERTRANSFORMATORS UND DER RESONANZSPULE

Vorbereitung (Siehe Abb. 12)

- 1. AGC-Vorspannung an TPA2 legen.
- Die Ausgangsleitung des TZF-Wobbelsenders zwischen TPA1 und Abschirmgehäuse anschließen.
- 3. Die Leitungen von "FROM REC" des Wobbelsenders zwischen TPA12 und Abschirmgehäuse anschließen,
- 4. 14V Gleichspannung an TPE11 legen.
- 5. Den HF-AGC-Regler (R119) auf Rechtsanschlag drehen.



A-Board Platine-A




Fig. 12 Abb. 12

Alignment Step

- Set AGC bias voltage at a point where stabilized wavefrom with the minimum noise is obtained.
- 2. Adjust the level of sweep generator to obtain 1Vp-p output as in fig. 13.
- 3. Set core of L131 to lower side by detuning it.
- 4. Adjust L104 for maximum amplitude at P.C. (Picture carrier = 38.9MHz) as in fig. 13.
- 5. Adjust L131 for maximum amplitude at P.C. as in fig. 13.

Abaleich

- Die AGC-Vorspannung so einstellen, daß eine stabilisierte Wellenform mit minimaler Störung erreicht wird.
- Den Pegel des Wobbelsenders auf eine Ausgangsleistung von 1Vss abgleichen, wie in Abb. 13 gezeigt.
- 3. Kern von L131 in die untere Position stellen und dieses dadurch verstimmen.
- L104 auf maximale Amplitude beim Bildträger (Bildträger = 38.9 MHz) abgleichen, wie in Abb. 13 gezeigt.
- L131 auf maximale Amplitude beim Bildträgers abgleichen, wie in Abb. 13 gezeigt.






Fig. 13 Abb. 13

VIF ALIGNMENT

Preparation Step (See Fig. 14)

- 1. Ground BS terminal of tuner (Pin No. 4).
- 2. Turn the RF AGC control fully counterclockwise.
- 3. Supply AGC bias voltage to TPA2.
- Connect VIF output lead of sweep generator to tuner test point TP.
- 5. Connect lead of "FROM REC" between TPA12.
- 6. Connect resistor jumper (100 Ω) between TPA3 and TPA4.
- 7. Supply DC 14V to TPE11.

Note: All cores of transformers are required to be adjusted with respective upper side position.

VZF-ABGLEICH


Vorbereitung (Siehe Abb. 14)

- Den "BS"-Anschluß (Stift Nr. 4) des Tuners and Masse legen.
- 2. HF-AGC-Regler auf Linksanschlag drehen.
- 3. AGC-Vorspannung an TPA2 legen.
- TZF-Ausgangsleitung des Wobbelsenders mit dem Tuner-Testpunkt TP verbinden.
- 5. Die Leitungen von "FROM REC" des Wobbelsenders an TPA12 anschließen,
- 6. Widerstand-Kurzschlußbrücke (100 Ω) zwischen TPA3 und TPA4 anschließen.
- 7. 14V Gleichstrom an TPE11 legen.

Anmerkung: Alle Kerne der Transformatoren müssen in ihre obere Position gestellt werden, wie in Abb.









Alignment Step

- Adjust AGC bias voltage for maximum amplitude of waveform.
- 2. Adjust the level of sweep marker generator to achieve 1Vp-p output.
- 3. Increase the output of sweep marker generator by 20 dB.
- Adjust AGC bias voltage to achieve 1Vp-p output on oscilloscope.
- 5. Adjust trap coil of Helical transformer to minimize level of carrier 31.9 MHz and 40.4 MHz.
- Adjust trap coil L110 to minimize level of carrier 31.9 MHz.
- 7. Adjust Helical transformer and convertor of tuner to achieve a waveform as in fig. 15.

Abgleich

- Die AGC-Vorspannung auf maximale Amplitude der Wellenform einstellen.
- 2. Den Pegel des Wobblmarkierungsenders auf eine Ausgangsleistung von 1Vss abgleichen.
- 3. Die Ausgangsleistung des Wobbelsenders um 20 dB erhöhen.
- 4. Die AGC-Vorspannung auf eine Ausgangsleistung von 1Vss auf dem Oszilloskop abgleichen.
- Die Sperrkreisspule des Spiraltransformators zur Minimalisierung des Pegels den Trägers von 31.9 MHz und 40.4 MHz abgleichen.
- 6. Die Sperrkreisspule L110 zur Minimalisierung des legels des Trägers von 31.9 MHz abgleichen.
- 7. Den Spiraltransformator und den Konverter des Turners auf eine Wellenform abgleichen, wie in Abb. 15 gezeigt.





SIF ALIGNMENT


Preparation Step

- 1. Connect SIF output of sweep generator to TPA8.
- 2. Connect oscilloscope to TPA10.
- 3. Connect DC 13V to TPA14.
- 4. Set sound control at the maximum position.

ABGLEICH DER TON-ZF

Vorbereitung

- Ton-AF-Ausgang des Wobbelsenders an TPA8 anschließen
- 2. Oszilloskop an TPA10 anschließen.
- 3. 13V Gleichstrom an TPA14 anlegen.
- 4. Den Lautstärkeregler auf Maximum einstellen.



Alignment Step

- 1. Set the output of sweep generator at 700mVop-p.
- 2. Adjust L201 to achieve the waveform as in fig. 17.
- Observe that top and bottom the waveform of are symmetrical within straight line between +150kHz and -150kHz and no within a range of ± 100kHz.
- 4. Observe spurios between +150kHz and --150kHz is more than 1.0V.

Abgleich

- 1. Den Ausgang des Wobbelsenders auf 700mVsse instellen.
- 2. L201 auf eine Wellenform gemaß Abb. 17 abgleichen.
- 3. Überprüfen, daß der obere und untere Teil der Wellenform symmetrisch sind, mit einer geraden Lini: zwischen +150kHz und -150kHz, und ohne störsignal innerhalb + 100kHz
- 4. Überprüfen, daß der Unterschied zwischen +1(0 kHz und -150kHz mehr als 1.0V beträgt.




Fig. 17 Abb. 17



CHROMA ALIGNMENT

Note: 1. All cores of transformers are required to be adjusted with respective lower side position.

CHROMAABGLEICH

Anmerkung: Alle Kerne der Transformatoren müssen in ihre untere Position gestellt werden.




Preparation Step (See Fig. 18)

- 1. Supply DC 12V to TPA17.
- 2. Connect resistor jumper (100 Ω) between TPA3 und TPA4.
- 3. Supply AGC bias voltage (DC4 ~ 10V) to TPA2.
- 4. Connect short jumper between TPB2 and TPB3.
- 5. Set select switch of sweep generator to IF position.
- 6. Connect output lead of chroma sweep generator to tuner test point TP.
- 7. Connect chroma detector to TPB1.

Vorbereitung (Siehe Abb. 18)

- 1. 12V Gleichstrom an TPA17 legen.
- 2. Widerstand-Kurzschlußbrücke (100 Ω) zwischen TPA3 und TPA4 anschließen.
- 3. AGC-Vorspannung (Gleichstrom 4 \sim 10V) an TPA2 legen.
- 4. Kurzschlußbrücke zwischen TPB2 und TPB3 anschließen.
- 5. Den Wobbelsender auf "I-F" einstellen.
- Den Ausgang des Wobbelsenders mit Tuner-Testpunkt TP verbinden.
- 7. Den Chromadetektor an TPB1 anschließen.



Alignment Step

- Adjust IF AGC bias voltage to obtain the maximum output.
- 2. Adjust output level of chroma sweep generator to achieve 0.5Vp-p at output of detector.
- 3. Adjust T601 to obtain the waveform as in fig. 20.

A-Board Platine A | A-Board Platine A | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |

Fig. 19 Abb. 19

Abgleich

- 1. ZF-AGC-Vorspannung auf maximale Ausgangsleistung abgleichen.
- 2. Ausgangspegel des Chroma-Wobbelsenders auf eine Ausgangsleistung am Detektor von 0.5Vss abgleichen.
- 3. T601 auf eine Wellenform, wie in Abb. 20 gezeigt, abgleichen.




Fig. 20 Abb. 20

AFC ALIGNMENT

Preparation Step

- Connect output lead of 38.9MHz CW generator to tuner test point TP.
- 2. Connect VTVM to TPA5.
- 3. Turn the receiver ON.

ABSCHLIESSENDER AFC-ABGLEICH

Vorbereitung

- Den Ausgang des 38.9MHz-Gleichwellen-Geregrators an Tuner-Testpunkt TP anschließen.
- 2. Röhrenvoltmeter an TPA5 anschließen.
- 3. Den Empfänger einschalten.

Alignment Step

- 1. Adjust L151 to the reading of $6.5V \pm 0.3V$.
- Vary the frequency of CW generator in ±100kHz and observe the voltage of VTVM as follows.

+100kHz

Less than 4V

~100kHz

More than 9V

Abgleich

- 1. L151 auf eine Anzeige von $6.5V \pm 0.3V$ abgleichen.
- Die Frequenz des Gleichwellen-Generators über einen Bereich von ± 100kHz regulieren und überprüfen, daß die Spannung folgenden Werten entspricht:

+100kHz

Weniger als 4V

--100kHz

Mehr als 9V




Fig. 21 Abb. 21

SUB CONTRAST ALIGNMENT

Alignment Step

- 1. Receive a colour bar signal.
- 2. Connect oscilloscope to TPY1.
- Set control as follows.
 Contrast control (R321) Maximum position

- 4. Adjust Bright and Sub-bright (R311) controls to $90V_{\mbox{\footnotesize B-P}}$ as in fig. 22.
- 5. Adjust sub contrast control (R310) to obtain the wavefrom as in fig. 22.

GRUNDKONTRAST-ABGLEICH

Abgleich

- 1. Farbbalkensignal empfangen.
- 2. Oszilloskop an TPY1 anschließen.
- Die Regler wie folgt einstellen:
 Kontrastregler (R321) auf Minimum
 Farbregler (R615) auf Minimum
- Den Helligkeitsregler und den Grundhelligkeitsregler (R311) auf 90V Schwarz-Spitze einstellen, wie in der Abbildung gezeigt.
- Den Grundkontrastregler (R310) so einstellen, daß die in Abb. 22 gezeigte Wellenform erreicht wird.



COLOR DEMODULATOR ALIGNMENT

Alignment Step

- 1. Receive Philips pattern.
- Connect capacitor jumper (10μF/16V) between TPB6 and ground.
- 3. Set color control (R615) to mid position and set sub color control (R613) to mid position.
- 4. Connect oscilloscope to TPB9 (B-out).
- 5. Adjust C618 to obtain the waveform as in fig. 23.
- 6. Observe the waveform of red output (TPB7).

FARBDEMODULATOR-ABGLEICH

Abgleich

- 1. Philips-Testbild empfangen.
- Widerstand-Kurzschlußbrücke (10μF/16V) zwischen TPB6 und Masse anschließen.
- 3. Den Farbregler (R615) und den Grundfarbregler (R613) in die Mitte einstellen.
- 4. Oszilloskop an TPB9 (B-out) anschließen.
- C618 so einstellen, daß die in Abb. 23 gezeigte Wellenform erreicht wird.
- 6. Die Wellenform der Rot-Ausgangsleistung (TPB7) überprüfen.




Fig. 23 Abb. 23

DELAY LINE ALIGNMENT

Alignment Step

- 1. Receive Philips pattern.
- 2. Connect capacitor jumper ($10\mu\text{F}/16\text{V}$) between TPB6 and ground.
- 3. Connect oscilloscope to TPB9 (B-out).
- 4. Adjust delay line control (R606) to achieve minimum level as in fig. 23.
- Adjust L606, L607 and R606 to obtain the waveform as in fig. 23.


Note: Cores of L606, L607 should be adjusted equal height.

ABGLEICH DER VERZÖGERUNGSLEITUNG

Abgleich

- 1. Philips-Testbild empfangen.
- Widerstand-Kurzsehlußbrücke (10μF/16V) zwischen TPB6 und Masse anschließen.
- 3. Oszilloskop an TPB9 (B-out) anschließen.
- 4. Verzögerungsleitung-Regler (R606) auf minimalen Pegel abgleichen, wie in Abb. 23 gezeigt.
- L606, L607 und R606 so abgleichen, daß diein Abb. 23 gezeigte Wellenform erreicht wird.

Anmerkung: Der Kern von L606 und von L607 müssen auf gleiche Höhe eingestellt werden.



SUB COLOR ALIGNMENT

Alignment Step

- 1. Receive Philips pattern.
- 2. Set control as follows.

Brightness control (R319).......Minimum position
Contrast control (R321)........Maximum position.
Color control (R615)..........Maximum position.

- 3. Adjust sub contrast (R310) to set at 1.7Vp-p.
- 4. Connect capacitor jumper ($10\mu\text{F}/16\text{V}$) between TPB6 and ground.
- 5. Connect oscilloscope to TPB7 (R-out).
- Adjust sub-color control (R613) to achieve 1.5V ± 0.3V p-p.
- 7. Observe 1.5V \pm 0.3Vo-p at TPB9.
- 8. Observe 1.4V ± 0.3Vp-p at TPB8.

SELECTIVE ALIGNMENT AND RF AGC

- 1. Receive Philips pattern.
- Connect oscilloscope to TPA13 (RF. AGC) with DC mode.
- 3. Set antenna output to 63 dB.
- Adjust RF AGC control (R119) and set the point where DC level at TPA13 changes repidoly.
- 5. Adjust L104 to achieve the lowest RF AGC voltage.
- Readjust RF AGC control (R119) to set it at the point just before AGC voltage drops.
- 7. Observe the drops of voltage when increasing signal input by 2 dB.

GRUNDFARBEN-ABGLEICH

Abgleich

- 1. Philips-Testbild empfangen.
- 3. Den Grundkontrastregler (R310) auf 1.7Vss abgleichen.
- Widerstand-Kurzschlußbrücke (10μF/16V) zwischen TPB6 und Masse anschließen.
- 5. Oszilloskop an TPB7 (R-Ausgang) anschließen.
- 6. Den Grundfarbregler (R613) auf 1.5V ± 1Vss abgleichen.
- 7. Überprüfen, daß die Amplitude an TPB9 $1.5V \pm 0.3Vss$ beträgt.
- 8. Überprüfen, daß die Amplitude an TPB8 $1.4V \pm 0.3Vss$ beträgt.




Fig. 24 Abb. 24

ABGLEICH DER AFC-TRÄGERAUSGANGSLEISTUNG

- 1. Philips-Testbild empfangen.
- Oszilloskop (Gleichstrom-Funktion) an TPA13 (HF-AGC) anschließen.
- 3. Den Antennenausgang auf 63 dB abgleichen.
- 4. Den HF-AGC-Regler (R119) auf den Punkt einstellen, wo der Gleichstrompegel an TPA13 schnell abfällt.
- 5. L104 auf niedrigste HF-AGC-Spannung abgleichen.
- 6. Den HF-AGC-Regler (R119) auf einen Punkt, soeben bevor die AGC-Spannung abfällt, einstellen.
- Überprüfen, daß die Spannung abfällt, wenn der Signal -Signaleingang um 2 dB erhöht wird.

AUTO TUNING SENSITIVITY ADJUSTMENT

- 1. Jumper across TPS1 and TPS2.
- 2. Connect oscilloscope to TPS3 with DC mode.
- Adjust auto preset control (R92) to set the reading of less than 4,0V at TPS3.

ODP (Over Discharge Protection Circuit) ADJUSTMENT


Adjustment with heavy duty DC power supply (more than 5A).

Use supplied DC cord because internal resistance is required for the adjustment.

- 1. +112V should be adjusted before the adjustment.
- 2. Operate the set with external DC supply.
- 3. Receive Philips pattern.
- 4. Set contrast and bright controls to minimum position.
- 5. Set DC supply voltage at $10.6V \pm 0.1V$ with power switch ON
- Adjust ODP adjust control (R853) by turning it counterclockwise from are the way clockwise position.
 Set this control to the point where the set goes off and battery check lamp illuminats.
- Check the adjustment by reducing DC supply voltage from 12V and observe the set goes off at the voltage of 10.6V.

Adjustment without heavy duty DC power supply. (Require about 2A)

- 1. Set power switch to OFF position.
- Connect DC power supply with 10.6V ± 0.1V to terminal@to CO-12 on S-Board TNP62563AA.
- Adjust ODP control (R853) by turning it to counterclockwise from fully clockwise position.



ABGLEICH DER VORABSTIMM-AUTOMATIK-EMPFINDLICHKEIT

- 1. Kurzschlußbrücke zwischen TPS1 und TPS2 anschließen.
- Oszilloskop (Gleichstrom-Funktion) an TPS3 anschließen.
- 3. Den Vorabstimm-Automatik-Regler (R902) auf eine Anzeige von weniger als 4.0V an TPS3 abgleichen.

ABGLEICH DER ÜBERENTLADUNGS-SCHUTZSCHALTUNG (ODP)

Abgleich mit einer Hochleistungs-Gleichstromversorgung (Bereich mehr als 5A).

Das mitgelieferte Gleichstromkabel benutzen, da für den Abgleich interner Widerstand nötig ist.

- 1. +112V sollte vor dem Abgleich abgeglichen werden.
- 2. Das Gerät mit externer Gleichstromversorgung betreiben.
- 3. Philips-Testbild empfangen.
- Den Kontrastregler und den Helligkeitsreiler auf Minimum einstellen.
- 5. Die Spannung der Gleichstromversorgung auf 10.6V ± 0.1V einstellen, und den Ein/Aus-Schalter einschalten.
- Den Überentladungsschutz-Regler (R853) vom Rechtsanschlag entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und auf einen Punkt einstellen, wo der Bettieb des Fernsehempfängers ausgeschaltet wird und die Batterie-Kontrollampe erlöscht.
- Den Abgleich pr
 üfen, indem die Gleichsbannung von 12V reduziert wird, und überpr
 üfen, daß fas Ger
 ät bei einer Spannung von 10.6V ausschaltet.

Abgleich ohne Hochleistungs-Gleichstromverscrgung (Ca. 2A erforderlich)

- 1. Den Ein/Aus-Schalter ausschalten.
- Die Gleichstromversorgung mit 10.6V ± 0.1V an Anschluß ② an CO-12 auf der Platines ¬NP62563AA anschließen.
- Den Überentladungsschutz-Regler (R853) vom Rechtsanschlag entgegen dem Uhrzeigersinn dreien und auf einen Punkt einstellen, wo das Raster versowin det, und die Batterie-Kontrollampe erlöscht.



CIRCUIT EXPLANATION

DC/DC CONVERTER CIRCUIT

Basic description:

This DC/DC converter uses a parallel switching regulator to provide a 110V +B voltage and 11V sound output from a DC input (10.6V – 16V). An AN5900 IC is used for the control section for improved component integration, and the transistor direct drive system is used for the drive stage. Added functions included a battery over-discharge prevention circuit and a reversed connection DC cable.

1. STARTER

The starter circuit to start operation when the switch is turned on is composed of the followings below.

1) R867

This resistor is to provided Vcc for AN5900 (IC851), and DC input voltage is applied to pin (6) of AN5900 through this resistor when the switch is turned on.

During normal state*, sound circuit voltage (11V) obtained from the S3 winding of switching transformer (R851) is applied as Vcc to AN5900.

(Normal state means that DC/DC converter is in operation.)

A DC voltage is applied to pin 6 of IC851 in the following route: pin 6 of 6-pin socket \longrightarrow V2 \longrightarrow S20 \longrightarrow F851 \longrightarrow pin 0 of CO-12 \longrightarrow S801 \longrightarrow pin 2 of CO-12 \longrightarrow R867 \longrightarrow pin 6 of IC851 (AN5900).

2) D863

It is necessary to apply a voltage to pin② to start AN 5900 operation. In this circuit, a voltage is applied to pin② from pin① thorugh D863 when the switch is turned on. During normal state, D863 is off, since the feedback voltage from the 110V output line is connected to pin②.

3) R866

This resistor provides a drive current to output transistor (Q854) when the switch is on.

During normal state, sound circuit 11V is provided as a drive current through D855.

2. DRIVE CIRCUIT

The drive circuit uses a transistor direct drive system instead of a drive transformer. With this system, drive current waveform is improved and power dissipation of the output transistor is reduced.

GRUNDSÄTZLICHE BESCHREIBUNG:

Dieser Gleichstrom/Gleichstrom-Umformer verwendet einen parallelen Schaltregulator zur Versorgung von 110V +B Spannung und 11V Tonausgangsleistung von einem Gleichstromeingang (10.6V ~ 16V). Eine IS (AN5900) wird für verbesserte Komponentenintegration in der Reglerstufe verwendet, und das Transistor-Direktsteuersystem kommt in der Steuerstufe zur Anwendung. Zusätzliche Funktionen umfassen eine Batterie-Überentladungs-Schutzschaltung und ein Gleichstromkabel mit umgekehrten Anschluß.

1. STARTER-SCHALTUNG

Die Starter-Schaltung zum Einschalten des Betriebs, wenn der Ein/Aus-Schalter eingeschaltet wird, besteht aus den folgenden Komponenten.

1) R867

Dieser Widerstand versorgt AN5900 (IC851) mit Vcc, und Gleichstrom-Eingangsspannung wird an Stift® von AN5900 durch dessen Widerstand gelegt, wenn der Ein/Aus-Schalter eingeschaltet wird. Während des normalen Betriebs* wird Tonschaltungs-Spannung (11V), die von der S3-Wicklung des Schalttransformators (T851) entnommen wird, als Vcc an AN5900 gelegt.

* (Normaler Zustand bedeutet, daß der Gleichstrom/ Gleichstrom-Umformer in Betrieb ist.)

Eine Gleichspannung wird über folgenden Weg an Stift

⑥ von IC851 gelegt: Stift⑤der⑥ Stift-Steckfassung →

V2 → S20 → F851 → Stift①von CO-12 → S801

→ Stift②von CO-12 → R867 → Stift④von CO-12

→ S801 → Stift⑥von IC851.

2) D863

Es ist nötig, eine Spannung an Stift ② zu legen, urn AN5900 in Betrieb zu setzen. In dieser Schaltung wird beim Einschalten des Ein/Aus-Schalters eine Spannung von Stift ① durch D863 an Stift ② gelegt.

Während des normalen Zustands ist D863 ausgeschaltet, da die Rückkopplungsspannung von der 110V-Ausgangsleitung an Stift@angeschlossen ist.

3) R866

Dieser Widerstand liefert einen Steuerstrom zum Ausgangstransistor (Q854), wenn der Ein/Aus-Schalter eingeschaltet ist. Während des normalen Zustands wird Tonschaltungsspannung 11V als Steuerstrom durch D855 geliefert.

The figure at right shows the timing chart. As shown in the chart, when pin 4 of AN5900 is on, output transistor Q854 is also on.

When the DC input voltage is reduced, ON period of pin of AN5900 is extended, so that ON period of the output transistor is also extended to control the output voltage at a constant level.

When the DC input voltage is increased, on the other hand, ON period of pin (4) of AN5900 is shortened, so that ON period of the output transistor is also shortened to control the output voltage at a constant level.




Fig. 26 Abb. 26

3. OVER-DISCHARGE PREVENTION CIRCUIT

The circuit configuration is shown in the fig. 27. Q851 and Q852 are connected each other via a thyristor.

D851 and D853 produce a reference voltage. When DC input falls below 10.6V, the base voltage of Q851 lowers, so that Q851, Q852 and Q855 turn on and Q853 turn off, causing output transistor Q854 to turn off to stop power supply.

Simultaneously, the battery check LED lights for indication on the front of the set.

C861 is connected between the base and emitter of Q851 to prevent circuit operation with voltage drop in a short period (approx. 1 second).




Fig. 27 Abb. 27

2. STEUERSCHALTUNG

Die Steuerschaltung verwendet ein Transistor-Direktsteuersystem anstelle eines Steuertransformators. Mit diesem System wird die Gleichstrom-Wellenform verbessert, und der Leistungsverbrauch des Ausgangstransformators wird reduziert.

Die Abbildung rechts zeigt das Steuerungsdiagramm. Wie in dem Diagramm gezeigt, ist auch der Ausgangstransistor eingeschaltet, wenn der Stift(4)von AN5900 leitend ist.

Wenn die Gleichstrom-Eingangsspannung reduziert wird, verlängert sich die Flußzeit von Stift 4 von AN5900, so daß die Flußzeit des Ausgangstransformators ebenfalls verlängert wird, um die Ausgangsspannung auf einem konstanten Pegel zu halten.

Wenn die Gleichstrom-Eingangsspannung andererseits erhöht wird, verkürzt sich die Flußzeit von Stift (4) von AN 5900, so daß die Einschaltzeit des Ausgangstransformators ebenfalls verkürzt wird, um die Ausgangsspannung auf einem konstanten Pegel zu halten.

3. ÜBERENTLADUNGS-SCHUTZSCHALTUNG

Der Aufbau der Schaltung ist in der Abbildung rechts gezeigt. Q851, und Q852 sind über einen Thyristor miteinandor verbunden. D851 und D853 erzeugen eine Bezugsspannung.

Wenn der Gleichstromeingang unter 10.6V abfällt, senkt sich die Basisspannung von Q851, so daß Q851, Q852 und Q855 sich einschalten und Q853 sich ausschaltet, wodurch der Ausgangstransistor Q854 ausgeschaltet wird, um die Stromversorgung zu stoppen.

Gleichzeitig leuchtet die Batteriekontroll-Leuchtdiode an der Gerätevorderseite auf, um diesen Zustand an zuzeigen. C861 ist zwischen der Basis und dem Emittervon Q851 angeschlossen, um ein Funktionieren der Schalltung bei einem Spannungsabfall für einen kurzen Monernt (ca. 1 Sekunde) zu verhindern.




MEMO

······································
······································
······································
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
······································
······································
en e


CONDUCTOR VIEWS


A-BOARD TNP42123AZ






S-BOARD TNP62563AA






TC-800EUD - **TC-800EUD**



SCHEMATIC DIAGRAM FOR MODEL TC-800EUD VIDEO TERMINAL TXAJCOILLEIA VIDEO TERMINAL TXAJCOILLEIA VIDEO TERMINAL TXAJCOILLEIA VIDEO TERMINAL TXAJCOILLEIA TNP66247ZA ® BOARD BOARD

W. Jak



Important safety notice—

Components identified by Δ mark have special characteristics important for safety. When replacing any of these components, use only manufacturer's specified.

NOTE

1. RESI:
All re
Unit s

2. CAPA All car Unit 5

3. COIL Unit o

SCHEMATIC DIAGRAM FOR MODEL TC-800EUD (CHASSIS NO. PBX-X8) TZ51 ETAI9Z18AY C264 1 A R R256 2200P T B IW TNP42123AZ∆ TNP66247ZA Ø Ø Ø Ø 00-27 0 0 9090 @ @ @ @ D စြစ္စုတ္ စု 9999 R337 100 ① 2.3Vp-p 20µS A9/ A15/ 3 4Vp-p 20µS R252 100 + C252 − 16V33 D302 * \$R324 MA150 * \$56K 0 11.4 0 13.25 13.38 ≸R307 ≸39K ₹103 150 R101 ≱ 99909 C108 0.01 1 151 TL1157754 Rill5 7 B) (9) 650Vp-p/20µS H. CENT TNP66362AA © BOARD (§ 6∨p-p/20µS 0000 **4 3** ^{C830} 24 500 Vp-p/20μS TNP62564 φφ R814 ₹ C809 5.6K ₹ I500P 00 6 6

(1) (3) (2) (4)

17♠ AC

I characteristics important for safety.

nly manufacturer's specified.

notice

D817 MA150

2) 3Vp-p/20µS

NOTE

23 2Vp-p/20µS

1. RESISTOR

Atl resistors are carbon 1/4W resistor, unless otherwise noted the following marks Unit of resistance is OHM (Ω) . (K=1,000, M=1,000,000)

- △ : Solid resistor
- . Metal oxide resistor
- : Wire wound resistor
- +WV+: Thermistor
- Fuse resistor
- F : Non inflammable resistor
- Fusible resistor
- 2. CAPACITOR All capacitors are ceramic 50V capacitor, unless otherwise noted the following marks.
 - M: Polyester capacitor
- - Unit of capacitance is µF, unless otherwise noted.
 - P : Polypropylene capacitor
- Unit of inductance is µH.

7. When arrow n 8. When schema

4. TEST POINT ₩ Test

5. VOLTAGE M


6. Number in rec

Voltage is me

signal, when a

- encircled with 9. This schemati
- without notice

00EUD (CHASSIS NO. PBX-X8)



2SC1685 2SC1473NC 2SC1383 2SC1688 BASE EMITTER BOTTOM VIEW 2SD973A 2SA683NC 2SC1573A 2SC1573AH BASE EMITTE 609 2SD2199 2SD950 2SC1875 2SD850 2SD951 2SD792S COLLECTOR 2SD637 2SB642

NOTE

1. RESISTOR

All resistors are carbon 1/4W resistor, unless otherwise noted the following marks. Unit of resistance is OHM (Ω) . (K=1,000, M=1,000,000)

- △ : Solid resistor ☐ : Wire wound resistor
 - : Metal oxide resistor : Thermistor
- Fuse resistor
- F : Non inflammable resistor

P : Polypropylene capacitor


- Fusible resistor 2. CAPACITOR
 - All capacitors are ceramic 50V capacitor, unless otherwise noted the following marks. Unit of capacitance is uF, unless otherwise noted.
 - M: Polyester capacitor
- + : Electrolytic cpacitor 3. COIL

Unit of inductance is μH .


- 4. TEST POINT
- ${\mathbb V}$ Test point position 5. VOLTAGE MEASUREMENT
 - Voltage is measured by a volt ohm meter with DC 20K OHM/V receiving colour bar signal, when all controls are set to the maximum position.
- 6. Number in red circle indicates waveform number.
- 7. When arrow mark () is found, connection is easily found along with the direction of an arrow.
- 8. When schematic diagram of a board is described in more than two places, they are encircled with dotted line.....
- 9. This schematic diagram is the latest at the time of printing and subject to change




EXPLODED VI




EXPLODED VIEWS



ABBREV



NOTE: Parts or Components marked with NA and unlisted are not available as a replacement parts.





REPLACEMENT PARTS LIST

-Important safety notice -

Components identified by \triangle mark have special characteristics important for safety. When replacing any of these components, use only manufacturer's specified.

Note:

TNP42123AZ (A-Board), TNP42124ZA (M-Board), TNP62078ZA (N-Board), TNP62079ZA (L-Board), TNP62563AA (S-Board), TNP62564 (V-Board), TNP62587 (F-Board) and TNP66362AA are not available as a complete printed circuit board,

Ref. No.	Part No.	Description	Ref. No.	Part No.	Description
	RESISTORS		R059	ERD25TJ102	C 1KOHM, J,1/4W
	KESIS TOKS		R060	ERD25TJ102	C 1KOHM, J,1/4W
R010	ERD25TJ333	C 33KOHM, J,1/4W	R061		
	1			ERD25TJ221	C 2200HM, J,1/4W
R011	ERD25TJ104	C 100KOHM, J,1/4W	R062	ERD25TJ221	C 2200HM, J,1/4W
R012	ERD25TJ473	C 47KOHM, J,1/4W	11	ERD25TJ221	C 2200HM, J,1/4W
R013	ERD25TJ153	C 15KOHM, J,1/4W	l i		
R015	EXBT44681J	R-NETWORK	R064	ERD25TJ221	C 2200HM, J,1/4W
			R065	ERD25TJ123	C 12KOHM, J,1/4W
R016	EXBT44681J	R-NETWORK	R066	ERD25TJ222	C 2.2KOHM, J,1/4W
R017	EXBT44681J	R-NETWORK	R067	ERD25TJ472	C 4.7KOHM, J,1/4W
R018	EXBT43332J	R-NETWORK	R068	ERD25TJ223	C 22KOHM, J,1/4W
R 021	ERD25TJ333	C 33KOHM, J,1/4W			
R022	ERD25TJ332	C 3.3KOHM, J,1/4W	R069	ERD25TJ223	C 22KOHM, J,1/4W
			R070	ERD25TJ392	C 3.9KOHM, J,1/4W
R 023	ERD25TJ333	C 33KOHM, J,1/4W	R071	ERD25TJ683	C 68KOHM, J,1/4W
R 024	ERD25TJ332	C 3.3KOHM, J,1/4W	R071	ERD25TJ123	
R 0 2 5	ERD25TJ333	C 33KOHM, J,1/4W	A R073		
R 025	ERD251J333		A KU/3	ERQ14AJ100P	F 100HM, J,1/4W
R 027	ERD25TJ473	C 47KOHM, J,1/4W		ERD25TJ123	C 12KOHM, J,1/4W
			R075	ERD25TJ222	C 2.2KOHM, J,1/4W
R 028	ERD25TJ472	C 4.7KOHM, J,1/4W	R076	ERD25FJ103	C 10KOHM, J,1/4W
R 030	ERD25TJ223	C 22KOHM, J,1/4W	R077	ERD25FJ103	C 10KOHM, J,1/4W
R 031	ERD25TJ152	C 1.5KOHM, J,1/4W	R078	ERD25TJ472	C 4.7KOHM, J,1/4W
R 033	ERD25TJ223	C 22KOHM, J,1/4W	36	V. Maria	
R 034	ERD25TJ223	C 22KOHM, J,1/4W	R079	ERD25FJ103	C 10KOHM, J,1/4W
		·	1 R080	ERD25TJ223	C 22KOHM, J,1/4W
R 035	ERD25TJ152	C 1.5KOHM, J,1/4W	11	ERD25FJ100	C 100HM, J,1/4W
R 037	ERD25TJ223	C 22KOHM, J,1/4W		ERD25FJ103	C 10KOHM, J,1/4W
R 038	ERD25TJ184	C 180KOHM, J,1/4W	11	ERD25TJ183	C 18KOHM, J,1/4W
R 039	ERD25TJ223	C 22KOHM, J,1/4W		-	C TOROTHIN SYTTAW
R 040	ERD25TJ223	C 22KOHM, J,1/4W	11	ERD25TJ222	C 2.2KOHM, J,1/4W
11.040	L. (02) 10223	C ZZROIM SYTY4W	R085	ERD25TJ332	C 3.3KOHM, J,1/4W
R 0 4 1	ERD25TJ104	C 100KOHM, J,1/4W		ERD251J352	
			1		C 3.9KOHM, J,1/4W
	ERD25TJ123	C 12KOHM, J,1/4W		ERD25TJ104	C 100KOHM, J,1/4W
	ERD25TJ123	C 12KOHM, J,1/4W	l l	ERD25TJ472	C 4.7KOHM, J,1/4W
	ERD25FJ103	C 10KOHM, J,1/4W			
R 046	ERD25FJ103	C 10KOHM, J,1/4W			F 100HM, J,1/4W
.			1	ERQ14AJ100P	F 100HM, J,1/4W
R 0 4 7	ERD25TJ683	C 68KOHM, J,1/4W		ERD25TJ104	C 100KOHM, J,1/4W
R 0 4 8	ERD25TJ302	C 3KOHM, J,1/4W		EVNM4JA00B53	CONTROL 5KOHMB
	ERD25TJ332	C 3.3KOHM, J,1/4W	R093	ERD25FJ103	C 10KOHM, J,1/4W
R O 5 O	EXBT44101J	R-NETWORK	ł		4
R 0 5 1	EXBT44101J	R-NETWORK	R094	ERD25FJ103	C 10KOHM, J,1/4W
			R095	ERD25TJ223	C 22KOHM, J,1/4W
R 0 5 2	EXBT44101J	R-NETWORK	R096	ERD25FJ103	C 10KOHM, J,1/4W
	ERD25TJ102	C 1KOHM, J,1/4W		ERD25FJ103	C 10KOHM, J.1/4W
	ERD25TJ102	C 1KOHM, J,1/4W		ERD25FJ103	C 10KOH1, J,1/4W
	ERD25TJ102	C 1KOHM, J,1/4W			10101111 07174
	ERD25TJ102	C 1KOHM, J,1/4W		ERD25FJ101	C 1000Hn, J,1/4W
T LIDA	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	10 1001117 071/48	I KIUU	に なりとうしひし	C 1000HM, J,1/4W
R056		<u> </u>	D4 A4	EDDOETIAGO	C 400114 1 44411
	EDD25T 1102	C 180UM - 1 4772		ERD25TJ680	C 680Hn, J,1/4W
	ERD25TJ102 ERD25TJ102	C 1KOHM, J,1/4W C 1KOHM, J,1/4W	▲ R102		C 680Hn, J,1/4W F 100Hn, J,1/4W C 1500Hn, J,1/4W

R	ef. No.	Part No.	Description	Ref. No.	Part No.	Description
	R106	ERD25TJ122	C 1.2KOHM, J,1/4W			C 10K0HM, J,1/4W
1	R107	ERD25TJ392	C 3.9KOHM, J,1/4W	R305	ERD25TJ152	C 1.5KOHM, J,1/4W
	R108 R109	ERD25TJ332 ERD25TJ272	C 3.3KOHM, J,1/4W C 2.7KOHM, J,1/4W	R306		C 1KOHM, J,1/4W
	R111	ERD25TJ822	C 2.7KOHM, J,1/4W C 8.2KOHM, J,1/4W	R307	ERD25TJ393 ERD25TJ391	C 39KOHM, J,1/4W C 3900HM, J,1/4W
	5445	55555		-		·
	R115 R117	ERD25TJ332 ERD25TJ331	C 3.3KOHM, J,1/4W C 330OHM, J,1/4W	R309 R310	ERD25TJ682 EVNM4JA00B14	C 6.8KOHM, J,1/4W CONTROL 10KOHMB
	R119	EVTSOAAOOB53	CONTROL 5KOHMB		EVNM4JAOOB14	CONTROL 10KOHMB CONTROL 20KOHMB
	R120	ERD25TJ224	C 220KOHM, J,1/4W	R312	ERD25TJ473	C 47KOHM, J,1/4W
	R121	ERD25TJ225	C 2.2MOHM, J,1/4W	R313	ERD25TJ271	C 2700HM, J,1/4W
	R122	ERD25TJ562	C 5.6KOHM, J,1/4W	R314	ERD25TJ271	C 2700HM, J,1/4W
	R151 R152	ERD25FJ121 ERD25TJ333	C 1200HM, J,1/4W C 33KOHM, J,1/4W		ERD25TJ271	C 2700HM, J,1/4W
	R153	ERD25TJ333	C 33KOHM, J,1/4W	R316 R317	ERD25TJ123 ERD25TJ182	C 12KOHM, J,1/4W C 1.8KOHM, J,1/4W
	R154	ERD25TJ683	C 68KOHM, J,1/4W		ERQ14AJ100P	F 100HM, J,1/4W
	R155	ERD25TJ823	C 82KOHM, J,1/4W	R319	EVHL9AD20B13	CONTROL 1KOHMB
	R156	ERD25FJ103	C 10KOHM, J,1/4W	R320	ERD25TJ822	CONTROL 1KOHMB C 8.2KOHM, J,1/4W
	R157 R158	ERD25TJ104 ERD25TJ220	C 100KOHM, J,1/4W	R321	EVHL9AD20B14	CONTROL 10KOHMB
	R159	ERD25TJ102	C 220HM, J,1/4W C 1KOHM, J,1/4W	R322 R323	ERD25TJ332 ERD25FJ100	C 3.3KOHM, J,1/4W C 100HM, J,1/4W
	• • • •					C 10011117 37174W
	R160 R161	ERD25FJ103 ERD25TJ220	C 10KOHM, J,1/4W C 22OHM, J,1/4W	R324 R325	ERD25TJ563	C 56KOHM, J,1/4W
l	R162	ERD25TJ102	C 1KOHM, J,1/4W		ERD25TJ392 ERD25TJ152	C 3.9KOHM, J,1/4W C 1.5KOHM, J,1/4W
	R163	ERD25FJ103	C 10KOHM, J,1/4W	R331	ERD25TJ223	C 22KOHM, J,1/4W
	R164	ERQ14AJ100P	F 100HM, J,1/4W	R332	ERD25TJ123	C 12KOHM, J,1/4W
	R165	ERD50TJ183	C 18KOHM, J,1/2W		ERD25TJ122	C 1.2KOHM, J,1/4W
	R166 R201	ERD25FJ100 ERD25TJ222	C 100HM, J,1/4W C 2.2KOHM, J,1/4W		ERD25TJ102	C 1KOHM, J-1/4W
Δ	R202	ERQ14AJ330P	F 330HM, J,1/4W		ERD25TJ271 ERD50TJ331	C 2700HM, J,1/4W C 3300HM, J,1/2W
	R203	ERD25TJ332	C 3.3KOHM, J,1/4W		ERD25FJ101	C 1000HM, J-1/4W
	Ŗ204	ERD25FJ471	C 4700HM, J,1/4W	R338	ERD25FJ101	C 1000HM, J,1/4W
1	R215	ERD25FJ681	C 6800HM, J,1/4W			C 750HM, J-1/4W
	R216 R250	ERD25FJ100 ERQ2CJP120S	C 100HM, J,1/4W F 120HM, J, 2W			C 33KOHM, J-1/4W
1	R251	ERD25TJ392	F 120HM, J, 2W C 3.9KOHM, J,1/4W			C 8.2KOHM, J,1/4W C 1KOHM, J,1/4W
	R252	EDD2551404			•	
	R253	ERD25FJ101 ERD25TJ4R7	C 1000HM, J,1/4W C 4.70HM, J,1/4W			C 2.2KOHM, J,1/4W C 12KOHM, J,1/4W
	R254	EVAV50C10A14	CONTROL 10KOHMA	R345	ERD25TJ102	C 1KOHM, J, 1/4W
1		ERG1ANJ180H ERD25FJ471	M 180HM, J, 1W	R346		C 3.9KOHM, J, 1/4W
	200	LNUEJFJ4/1	C 4700HM, J,1/4W	A K34/	ERQ14AJ100P	F 100HM, J, 1/4W
		ERD25TJ102	C 1KOHM, J,1/4W		1	C 680HM, J, 1/4W
		ERD25FJ103 ERD25TJ182	C 1.8KOHM, J,1/4W			C 3900HM, J, 1/4W
		ERD25TJ222	C 2.2KOHM, J,1/4W	1		C 4.7KOHM, J,1/4W C 5600HM, J,1/4W
L						

Ref. No.	Part No.	Description	Ref. No.	Part No.	Description
R354 R355 R356 R357 R358	EVTS3MA00B13 EVTS3MA00B13 ERD25TJ272 ERD25TJ272 ERD25TJ272	CONTROL 1KOHMB CONTROL 1KOHMB C 2.7KOHM, J,1/4W C 2.7KOHM, J,1/4W C 2.7KOHM, J,1/4W	R510 ▲ R511 ▲ R512	ERG2ANJ103H ERO25CKF1873	C 15KOHM, J,1/4W M 10KOHM, J, 2W M 187KOHM, F,1/4W M 20KOHM, F,1/4W C 470OHM, J,1/4W
R359 R360 R361 R362 R363	EVTS3MA00B53 EVTS3MA00B53 EVTS3MA00B53 ERG1ANJ153 ERG1ANJ153	CONTROL 5KOHMB CONTROL 5KOHMB CONTROL 5KOHMB M 15KOHM J, 1W M 15KOHM J, 1W	▲ R515 R516 R517	ERD25TJ221 ERQ1CJP102S ERG1ANJ392H ERD50FJ5R6 ERD25TJ223	C 2200HM, J,1/4W F 1KOHM, J, 1W M 3.9KOHM, J, 1W C 5.60HM, J,1/2W C 22KOHM, J,1/4W
R364 R365 R366 R367	ERG1ANJ153 ERD50TJ272 ERD50TJ272 ERD50TJ272 ERQ12HJ6R8	M 15KOHM J, 1W C 2.7KOHM, J,1/2W C 2.7KOHM, J,1/2W C 2.7KOHM, J,1/2W F 6.8OHM, J,1/2W	▲ R555 ▲ R556 ▲ R557	ER025CKF2703 ERQ12HKR33 ERQ12HJ1R8 ERQ12HJ1R0 ERQ12HJ4R7	M 270K0HM, F,1/4W F 0.330HM, K, 1/2 F 1.80HM, J,1/2W F 10HM, J,1/2W F 4.70HM, J,1/2W
R370 R371 R372 R402 R403	ERC12GK684 EVME6U10KB66 ERD25FJ560 ERD25FJ471 ERD25TJ393	S 680KOHM, K,1/2W CONTROL 6MOHMB C 560HM, J,1/4W C 4700HM, J,1/4W C 39KOHM, J,1/4W	▲ R560 R561 R562	ERD25FJ681 ERQ12HJ150P ERD25FJ101 ERD25FJ471 ERD50TJ102	C 6800HM, J,1/4W F 150HM, J,1/2W C 1000HM, J,1/4W C 4700HM, J,1/4W C 1K0HM, J,1/2W
R 404 R 405 R 407 R 409 R 410	ERD25TJ684 ERD25TJ154 ERD25TG8201 EVTSOAAOOB14 ERD25TJ472	C 680KOHM, J,1/4W C 150KOHM, J,1/4W C 8.2KOHM, G,1/4W CONTROL 10KOHMB C 4.7KOHM, J,1/4W	▲ R567 R601 R602	ERD25TJ153 EVM52GS30200 ERD25TJ221 ERD25FJ103 ERD25TJ391	C 15KOHM, J,1/4W FOCUS BLOCK C 2200HM, J,1/4W C 10KOHM, J,1/4W C 3900HM, J,1/4W
R 411 R 412 R 413 R 414 R 415	ERD25FJ103 ERD25TJ472 EVNM4JA00B22 ERD25TJ102 ERD25TJ680	C 10KOHM, J,1/4W C 4.7KOHM, J,1/4W CONTROL 2000HMB C 1KOHM, J,1/4W C 680HM, J,1/4W	R605 R606 R607	ERD25FJ471 EVNM4JA00B23 ERD25FJ471	C 10KOHM, J,1/4W C 4700HM, J,1/4W CONTROL 2KOHMB C 4700HM, J,1/4W C 3900HM, J,1/4W
R 416 R 417 R 418 R 419 R 420	ERD25TJ561	C 100HM, J,1/4W C 8200HM, J,1/4W C 5600HM, J,1/4W C 4700HM, J,1/4W C 2200HM, J,1/4W	R611 R612 R613	ERD25TJ391 ERD25TJ273 ERD25FJ103 EVNM4JA00B54 ERD25TJ822	C 3900HM, J,1/4W C 27KOHM, J,1/4W C 10KOHM, J,1/4W CONTROL 50KOHMB C 8.2KOHM, J,1/4W
R 421 R 501 R 502 R 503 R 504	EVTSOAAOOB13 EVTSOAAOOB14 ERD25TJ153 ERD25TJ122 ERD25TJ273	CONTROL 1KOHMB CONTROL 1OKOHMB C 15KOHM, J,1/4W C 1.2KOHM, J,1/4W C 27KOHM, J,1/4W	R617 R618 R619	1	CONTROL 10KOHMC C 4.7KOHM, J,1/4W C 4.7KOHM, J,1/4W C 18KOHM, J,1/4W C 220OHM, J,1/4W
R 505 R 506 R 507 R 508	ER025CKF2551 ERD25TJ272	C 3.3KOHM, J,1/4W M2.55KOHM, F,1/4W C 2.7KOHM, J,1/4W CONTROL 1KOHMB	R623 R624	ERD25TJ394 ERD25TJ684 ERD25TJ123 ERF7AK3R3	C 390KOHM, J,1/4W C 680KOHM, J,1/4W C 12KOHM, J,1/4W W 3.30HM, K, 7W

R	ef. No.	Part No.	Description	Ref. No.	Part No.		Descript	ion	
	R803	ERG2ANJ683H	M 68KOHM, J, 2	N R871	ERD25TJ392		01/01/14		
	R804	ERQ3CJ332	F 3.3KOHM, J, 3	11	ERD251J392		.9KOHM,		
143	R805	ERD50TJ822					10KOHM,		1/4W
	R806	ERD50FJ562		11		M	330HM,	1,	1 W
			C 5.6KOHM, J,1/2	116	ERD25FJ101	C	1000HM,	١,	1/4W
1	R807	ERD25TJ392	C 3.9KOHM, J,1/4	V					
1	D 0 0 0	5555571175		-	CAPACITORS				
	R808	ERD25TJ472	C 4.7KOHM, J,1/4	11					
1	R809	ERD25TJ102	C 1KOHM, J,1/4	11			0.47UF,		50V
1	R810	ERD25TJ822	C 8.2KOHM, J,1/4	11	ECEA1HS010	Ε	1UF,		50V
	R811	ERG1ANJ392H	M 3.9KOHM, J, 1		ECKF1H103ZF	C	0.01UF,	2,	50V
	R812	ERW12PKR22	W 0.220HM, K,1/2	V CO13	ECKF1H331KB	C	330PF,	K,	50V
1				C014	ECKF1H331KB	C	330PF,		50V
	R813	ERD25TJ220	C 220HM, J,1/4	v					
1	R814	ERD25TJ562	C 5.6KOHM, J,1/4	VII CO17	ECSZ35EFR33N	Т	0.33UF,		35V
1	R815	ERW12PKR27	W 0.270HM, K,1/2	VII CO18			0.47UF,		50V
	R816	ERD25TJ222	C 2.2KOHM, J,1/4	020	ECEA1CS100	E	10UF,		167
١.	R817	ERD25TJ223	C 22KOHM, J,1/4	11	ECEA1HS010	Ε	1UF,		50V
l				C022	ECEA50ZR22		0.22UF,		50V
	R818	ER025CKF4321	M 43200HM, F,1/4		- COLINGE	-	0.22017		J 0 V
_	R819	ERD25TJ472	C 4.7KOHM, J,1/4	· 11	ECKF1H102KB	c	1000PF,	ν.	50V
	R820		CONTROL 1KOHM		ECQM1H103KZ		0.01UF,		
	R821	ER025CKF4641	M 46400HM, F,1/4		ECKF1H103ZF				
144	R823	ERD25TJ563	C 56KOHM, J,1/4	11	ECEA1CS470		0.01UF,	41	50V
1	NO25	LKDZJIOJOJ	C JOROINI STITA	C028		E	47UF,	-	16V
	R824	ERQ12HJ3R3	F 3.30HM, J,1/2		ECKF1H103ZF	С	0.01UF,	40	50V
	R826	ERD75TAJ825	C 8.2MOHM, J,3/4	III .	5054440707	_			!
Δ.	R827	ERD25TJ221				E.	3.3UF,	_	50V
1	R828	ERD25TJ223			ECKF1H103ZF		0.01UF,	2,	50V
ł	R829	ERD25TJ225	C 22KOHM, J,1/4		EXFP4103ZW		ETWORK		
l	KOZY	EKU2313221	C 2200HM, J,1/4	11	EXFP4103ZW		ETWORK		
	D 0 5 4	CDDEATIAGO	6 48000	C033	EXFP4103ZW	C-N	ETWORK		
	R851	ERD50TJ102	C 1KOHM, J,1/2	11					
1	R852	ERD25FJ103	C 10KOHM, J,1/4	11		Ε	100UF,		100
1	R853	EVNM4JA00B14	CONTROL 10KOHMI	11		Ε	10UF,		35V
	R854	ERD25TJ183	C 18KOHM, J,1/4	11	ECKF1H103ZF		0.01UF,		50V
1	R855	ERD25TJ272	C 2.7KOHM, J,1/4	11	ECKF1H102KB	C	1000PF,	K_	50V
1		·			ECEA1HSR47	Ε	0.47UF,		50V
l	R856	ERD25TJ153	C 15KOHM, J,1/4						
١.	R857	ER025CKF8662	M86.6KOHM, F,1/4		ECEA1ES4R7	Ε	4.7UF,		25V
	R858	EVNM4JA00B23	CONTROL 2KOHMI		ECEA1HS010	E	1UF,		50V
Δ	R859	ER025CKF4641	M 46400HM, F,1/4		ECCF1H101JP	С	100PF,	J_	50V
	R860	ERD25TJ152	C 1.5KOHM, J,1/4	C103	ECCF1H060CC	С	6PF,		
i			•	C104	ECCF1H080CC	С	8PF,		50V
	R861	ERD25TJ472	C 4.7KOHM, J,1/4						- 1
	R862	ERD25TJ123	C 12KOHM, J,1/4	C105	ECCF1H330JC	С	33PF,	سرل	50V
	R863	ERD25TJ391	C 3900HM, J,1/4V				1000PF,		
	R864	ERD25FJ681	C 6800HM, J,1/4V	11			1000PF,		
1	R865	ERG2ANJ220H	M 220HM, J, 2V	11			0.01UF,		50V
				C109		E	1.5UF,		50V
Δ	R866	ERQ1CJP270S	F 270HM, J, 1V	11 1		-			- "
	R867	ERG1ANJ820H	M 820HM, J, 1V	11 1	ECKF1H102KB	C ·	1000PF,	K	50V
	R869	ERD25TJ561	C 5600HM, J,1/4V			E	1UF,	111	500
Δ	R870	ERQ2CJP100S	F 100HM, J, 1V	11 1	1	E	470UF,		160
L						_	770057		100

Re	f. No.	Part No.		Description	on		Ref. No.	Part No.		Descripti	on
	C117 C131	ECQM1H104KZ ECCF1H080CC	P C	0.1UF, 8PF,	C ,	50V	C331 C332	ECEA1CS470 ECEA1CS331	E	47UF, 330UF,	16V 16V
	C135 C136 C151	ECCF1H1O1J ECKF1H1O3ZF ECEA5OZ1	CCE	100PF, 0.01UF, 1UF,		50V 50V 50V	C333 C334 C335	ECCF1H101J ECEA1CS471 ECEA1CN100S	C E	100PF, 470UF, 10UF,	J, 50V 16V 16V
	C152 C153 C154 C155	ECEA1CS100	EEE	1UF, 10UF, 10UF, 10UF,		50V 16V 16V 16V	C336 C337 C338 C351	ECCF1H180J ECCF1H180J ECEA1CN470S ECKF1H331KB	CCEC	18PF, 18PF, 47UF, 330PF,	J, 50V J, 50V 16V K, 50V
	C156	ECKF1H103ZF ECSZ35EFR47N	C	0.01UF, 0.47UF,	Z,	50V 35V	C352	ECKF1H331KB ECKF1H331KB	C	330PF,	K. 50V
	C158 C201 C202 C203	ECSZ16EF10N ECCF1H101J ECCF1H470J ECQM1H473KZ	T C C P	10UF, 100PF, 47PF, 0.047UF,	J,	50V	C354 C355 C401 C402	ECEA2CS010 ECKD3D821KB9 ECEA1CS100 ECEA1HS2R2	ECEE	1UF, 820PF, 10UF, 2.2UF,	160V K, 2KV 16V 50V
	C204 C205	ECQM1H473KZ ECEA1HN010S	PE	0.047UF, 1UF,	Κ,	50V 50V	C403 C404	ECKF1H471KB ECSZ16EF3R3V	C T	470PF, 3.3UF,	K, 50V 16V
	C206 C207 C208	ECCF1H150J ECEA1CS220 ECEA1CS331	CEE	15PF, 22UF, 330UF,	J	50V 16V 16V	C405 C406 C407	ECSZ16EF3R3N ECQM1H183KZ ECQM1H184KZ	T P P	3.3UF, 0.018UF, 0.18UF,	K. 50V K. 50V
	C209 C210 C211 C251 C252	ECKF1H103ZF ECEA1CS220 ECEA1CS330 ECEA1CS102 ECEA1CS330	CEEEE	0.01UF, 22UF, 33UF, 1000UF, 33UF,	Z,	50V 16V 16V 16V 16V	C409 C410 C411 C412 C413	ECEA50Z4R7 ECQM1222KZ ECQM1H273KZ ECEA1VS470 ECSZ16EF10V	EPPET	4.7UF, 2200PF, 0.027UF, 47UF, 10UF,	K>100V K>100V K>50V ====================================
A	C253 C254 C255 C261 C264	ECEA1CS471 ECQM1H473KZ ECEA1ES3R3 ECEA5OZR22 ECKF1H222KB	EPEEC	470UF, 0.047UF, 3.3UF, 0.22UF, 2200PF,		16V 50V 25V 50V 50V	C414 C415 C416 C501 C502	ECEA1ES102 ECEA1CN330S ECEA1CS221 ECKF1H561KB ECCF1H221J	EEECC	1000UF, 33UF, 220UF, 560PF, 220PF,	25V 16V 16V K, 50V J, 50V
	C301 C302 C303 C305 C306	ECCF1H680J ECEA1HS010	EECEC	1UF, 22UF, 68PF, 1UF, 0.01UF,		50V 16V 50V 50V 50V	C504 C505 C506	ECQM1H104KZ ECQM1H392JZ ECEA1ES4R7	0.0000	0.01UF, 0.1UF, 3900PF, 4.7UF, 3900PF,	K, 50V K, 50V J, 50V 25V J, 50V
	C307 C308 C309 C310 C311	ECEA1HS010		4.7UF, 1UF, 1UF, 4.7UF, 1UF,		50V 50V 50V 50V 50V	C509 C510 C511	ECEA1ES470 ECQF2154JZ	Ршшрс	3900PF, 10UF, 47UF, 0.15UF, 1500PF,	G, 1KV 16V 25V J,250V K,500V
	C312 C313 C314 C315	ECEA1CS331 ECKF1H103ZF	E E C E	3.3UF, 330UF, 0.01UF, 1UF,	Z,	16V	▲ C514 ▲ C515		C	1200PF, 1200PF, 470PF, 560PF,	J, 2KV J, 2KV J, 2KV

F	Ref. No.	Part No.	Descript	ion	Ref. No.	Part No.	Description	
							Description	
	C551		E 3.3UF,			ECKDDS221MB	C 220PF, M,	
	C552		E 10UF,			ECKDDS221MB	C 220PF, M,	
		ECKF1H102KB	C 1000PF,	1		ECKDHS472MD	C 4700PF, M	
1	C554		E 10UF,	1	1 —	ECKDHS472MD	C 4700PF, M	
	()))	ECEA1ES102	E 1000UF,	25V	C815	ECKD3D101KB9	C 100PF, K, 2	ΚV
	C556	ECEA1CS470	E 47UF,	160	C817	ECEA2CS101	E 100UF, 16	οv
1		ECEA1ES471	E 470UF,	25V		ECKF1H102KB	C 1000PF, K, 50	
		ECKD3D471JB9	1	J, 2KV		ECEA1CS102		6 V
		ECCD2H680K	1	K > 500 V	C821	ECET2GH101X	E 100UF,	
	C560	ECEA1HS2R2	E 2.2UF,	50V	C822	ECKD2H472PE	C 4700PF, P,500	VC
	C601	ECCF1H560J	C 56PF,	J. 50V	C823	ECKD2H472PE	C 4700PF, P,500	٦V
		ECCF1H121JP	C 120PF,		C824	ECKD2H472PE	C 4700PF, P,500	
1	C603	ECCF1H101JP	C 100PF,		C825	ECKD2H472PE	C 4700PF, P,500	
		ECCF1H101J	C 100PF,	J. 50V	C826	ECEA1CS470		5 V
	C605	ECSZ16EF6R8N	T 6.8UF,	16V	C827	ECQM1H103KZ	P 0.01UF, K, 50	
	C404	ECSZ25EF2R2N	T 2 201	254	4 6000	E O V D U O O O O O O		
İ		ECQM1H123KZ	T 2.2UF, P 0.012UF,			ECKDHS222MD	C 2200PF, M	
1		ECQM1H123KZ	P 0.012UF,		▲ C829 C830		C 2200PF, M	
		ECEA1HN010S	E 1UF,	50V		ECCF1H221J	C 680PF, J, 21 C 220PF, J, 50	
		ECKF1H103ZF		Z, 50V		ECKD3D331KB9	C 220PF, J, 50 C 330PF, K, 2H	V
						LUKUJUJJIKU	0 330717 K7 21	` '
		ECSZ16EF4R7N	T 4.7UF,	167				
		ECQM1H152KZ		K . 50V	C852		C 1000PF, K, 50	
		ECCF1H080CC ECCF1H470JC		C > 50V		ECQM1H123KZ	P 0.012UF, K, 50	
		ECCF1H100DC		J. 50V D. 50V			E 22UF, 16	
	0017	2007 11110000	I TOPPY	D/ 30V	6000	ECEATHSOID	E 1UF, 50	V
		ECV1ZW70X32	TRIMMER		C856	ECEA1AS101	E 100UF, 10	νI
		ECCF1H820J	C 82PF,			ECQM1473KZ	P 0.047UF, K,100	
ŀ		ECCF1H151J	C 150PF,			ECEA1EF102	E 1000UF, 25	
		ECCF1H820J		J, 50V		ECEA2CS101	E 100UF, 160	
	6623	ECKF1H103ZF	C 0.01UF,	Z, 50V	C860	ECEA1CS102	E 1000UF, 16	5 V
	C624	ECKF1H103ZF	C 0.01UF,	Z. 50V	C861	ECEA1CN101S	E 100UF, 16	.,
		ECKF1H821KB		K. 50V			E 22UF, 25	
		ECEA1HS010	E 1UF,	- 11		ECQM1H472KZ	P 4700PF, K, 50	
		ECCF1H470JP	C 47PF,	J. 50V	1		E 33UF, 25	
	C630	ECCF1H151J	C 150PF,	J. 50V	C865	ECQM1H102KZ	P 1000PF, K, 50	
A	C801	ECQE10224MU	P 0.22UF,	M. 1KV	C844	ECKD3D331KB9	C 27005 4 54	
		ECQE10333KZ	P 0.033UF,				C 330PF, K, 2K P 3900PF, J, 50	
_		ECEA2CS220	E 22UF,		1	ECKD1H103PF2	C 0.01UF, P, 50	
		ECEA1CS221	E 220UF,	11		ECKD3D471JB9		
	C806	ECQM1473KZ	P 0.047UF,					1
	C807	ECVE11102V5	C 400005	V 5011		COILS		
		ECKF1H102KB ECEA1CS220	C 1000PF,			71 7074		
		ECKF1H152KB	E 22UF, C 1500PF,	167			PEAKING COIL 270	
		ECQM1H562KZ	P 5600PF,				PEAKING COIL 4.7	
L_			. 2000117		LUIZ		PEAKING COIL 4.7	U

Ref. No.	Part No.	Description	Ref. No.	Part No.	Description
L104 L110	TL1767950 TLT101K999G	PEAKING COIL 15U VIDEO IF TRANS VIDEO IF TRANS. PEAKING COIL 100U VIDEO IF TRANS.	D021 D022 D023	LN28RP LN31GCPHL LN31GCPHL LN31GCPHL LN31GCPHL	DIODE (LED) DIODE (LED) DIODE (LED) DIODE (LED) DIODE (LED)
L201 L301 L303 L331 L351	TLK150862 TLT470K999G TLQ270K205C	AUDIO IF TRANS. DELAY LINE PEAKING COIL 47U PEAKING COIL 27U PEAKING COIL 180U	D026 D027 D028	LN31GCPHL LN31GCPHL LN31GCPHL LN31GCPHL LN31GCPHL	DIODE (LED) DIODE (LED) DIODE (LED) DIODE (LED)
L601	TLH15656P TLT270J991K TLT047L107G	PEAKING COIL 150U LINEARITY COIL PEAKING COIL 27U PEAKING COIL 4.7U PEAKING COIL 3.9M	D031 D032 D033	LN31GCPHL LN31GCPHL LN31GCPHL MA150 MA150	DIODE (LED) DIODE (LED) DIODE (LED) DIODE DIODE
L606 L607 L608 A L801 L802	TLK68066 EFDEN645A01A TLP15553E	MATCHING TRANS. MATCHING TRANS. DELAY LINE, CHROMA LINE FILTER CHOKE COIL	D203 D301 D302	MA150 MA1110 MA150 MA150 TVSEM1Z	DIODE ZENER DIODE DIODE DIODE DIODE
L804 L851 L853 (L331	TLQ056K126 TLT150K991K TLK66056	CHOKE COIL PEAKING COIL 5.6U PEAKING COIL 15U CHROMA TRANS.	D403	TVSQA111SE	DIODE DIODE ZENER DIODE DIODE DIODE
↑ T251 T501 T502	TRANSFOMERS TL1156671 ETA19Z18AY TLH6476E TLH8707 TLF14625B	HLB FILTER EARPHONE TRANS. H.DRIVE TRANS. H DRIVE TRANS. FLYBACK TRANS.			ZENER DIODE DIODE DIODE ZENER DIODE DIODE
T601 A T801 T802	TLK151053 TLP15652 TLH6476E TLP15653	CHROMA IF TRANS. CHOPPER TRANS. H.DRIVE TRANS. CONVERTER TRANS.	D604 D605	OA91 MA161 MA1130 MA1130 MA1130	DIODE DIODE ZENER DIODE ZENER DIODE ZENER DIODE
DO11 DO12 DO13	DIODES MA150 MA150 MA26TOA MA150 MA150	DIODE DIODE DIODE DIODE DIODE	D801 D802 D803 D804	MA162 TVSMI15RC TVSMI15SC MA150 TVSQA109S1	DIODE DIODE DIODE DIODE ZENER DI(DE
DO15	LN28RP LN28RP	DIODE (LED)	D806 D807	TVSRU1 TVSRU1 TVSRU2	ZENER DI(DE DIODE DIODE DIODE

R	ef. No.	Part No.	Description	Ref. No.	Part No.	Description
İ	D809	TVSRU1	DIODE	0016	2501688	TDANCICION
1	D811	-	POSISTOR		2SA564A-R	TRANSISTOR
	D812		VARISTOR			TRANSISTOR
1	D813				2SC1685-R	TRANSISTOR
1			DIODE		2SC1685-R	TRANSISTOR
	D816	TVSQA120R	ZENER DIODE	0020	2SA564A-R	TRANSISTOR
	D817		DIODE	Q021		TRANSISTOR
ì	D818		ZENER DIODE	0022	2SA564A-R	TRANSISTOR
l	D851		DIODE	Q023	2SC1685-R	TRANSISTOR
1		TVSQA106SB	ZENER DIODE	Q024	2SC1685-R	TRANSISTOR
Δ	D854	TVSQA106SB	ZENER DIODE		2SA564A-R	TRANSISTOR
	D855	MA170	DIODE	8026	2SC1685-R	TRANSISTOR
1	D856	TVSEM1Z	DIODE		2SC1685-R	TRANSISTOR
		MA170	DIODE		2SC1685-R	
1		TVSRU2	DIODE			TRANSISTOR
		TVSRU1	DIODE		2SA564A-R	TRANSISTOR
	2000	IVSKUI	DIODE	Q101	2SC1685-R	TRANSISTOR
1	D862		DIODE (LED)	Q151	2SC1685-R	TRANSISTOR
	D863	MA150	DIODE	Q154		TRANSISTOR
l		MA150	DIODE	Q155		
1		TVSRA21	DIODE	Q301		TRANSISTOR
		TVSQA125RB	ZENER DIODE			TRANSISTOR
			ZENEK DIODE	Q331	2SC1685-R	TRANSISTOR
	D867	TVSQA125RB	ZENER DIODE		2SC1685-R	TRANSISTOR
1					2SC1685-R	TRANSISTOR
		I.C	i	Q334		TRANSISTOR
				Q335	2SC1685-R	TRANSISTOR
	I CO10		IC	Q351	2SC1473-RNC	TRANSISTOR
	ICO11		IC (NOR GATE)			
	IC012	TVSUPC4558C	IC (PRE AMP)	0352	2SC1473-RNC	TRANSISTOR
	IC101	AN5132	IC (VIF, ML, AFC)		2SC1473-RNC	TRANSISTOR
	I C201		IC (SIF, AUDIO)	Q501	2SC1573AH	
			10 (01) / (01)			TRANSISTOR
	10301	AN5613	IC	Q502		TRANSISTOR
		AN5512	i i	Q551	2SA684	TRANSISTOR
		AN5436	IC (V-OUT)			
			IC		2SC1384NC	TRANSISTOR
		AN5622	IC		2SC1573B	TRANSISTOR
]	10801	AN5900	IC (SW-REG)		2SC1473-RNC	TRANSISTOR
					2SC1473-RNC	TRANSISTOR
]		AN5900	IC (SW-REG)		2SD792-S	TRANSISTOR
	D815	TVSUPC574J	IC (VOLTAGE REG.)			
				Q851	2SA564A-R	TRANSISTOR
		TRANSISTORS			2SC1685-R	TRANSISTOR
					2SD973A	TRANSISTOR
	Q010	2SC1685-R	TRANSISTOR		2502199	TRANSISTOR
		2SC1685-R	TRANSISTOR		2SC1685-R	
		2SC1685-R	TRANSISTOR	ננטש	23C1003-K	TRANSISTOR
		2SC1685-R	TRANSISTOR	0054	200077	
		2SC1685-R	TRANSISTOR	8826	2SD973	TRANSISTOR
		2SC1688	TRANSISTOR			
			INVISTRICK		·	

Ref. No.	Part No.	Description	Ref. No.	Part No.	Description
	OTHERS			TMZ179604	ANTENNA HOLDER
				TMZ179915	HINGE
	EAS8P103SA	SPEAKER		TMZ179916	PRESSER HOLDER
	TBL171303	STAND	Δ	TNP16901ZA	CIRCUIT BOARD Y
Δ	TBM37562	MODEL NAME PLATE	Δ	TNP42123AZ	CIRCUIT BOARD A
23	TBX1767000	SLIDE KNOB	43	THE 42 IZJAZ	CIRCUIT BOARD A
	TBX1788600	BUTTON		TNP42124ZA	CIRCUIT BOARD M
	1841788800	10011014		TNP62078ZA	CIRCUIT BOARD N
	TBX1788700	KNOB	Δ	TNP62079ZA	CIRCUIT BOARD L
	TEK17903	DOOR LOCK SWITCH	Δ	TNP62563AA	CIRCUIT BOARD S
	TEK17904	PRESSER		TNP62564	CIRCUIT BOARD V
	TEL1102	PIN			
	THT944-2	SCREW		TNP62587	CIRCUIT BOARD F
				TNP66247ZA	CIRCUIT BOARD P
	TJC6320	FUSE HOLDER	Δ	TNP66362AA	CIRCUIT BOARD E
	TJS13902	2P PHONO PIN JACK	Δ	TNV77722F2	U/V TUNER
	TJS148180	BNC CONNECTOR		TPC192233	OUTER CARTON
	TJS168051	5P SHORT PLUG			
	TJS168440	3P SHORT PLUG		TPD191132	CUSHION (UPPER)
				TPD192136	CUSHION (BOTTOM)
	TJS168760	2P SHORT PLUG		TPD199127	CUSHION
	TJS168770	3P SHORT PLUG		TPE24057	SET COVER
	TJS168780	4P SHORT PLUG		TQB610541	INSTRUCTION BOOK
	TJS168790	5P SHORT PLUG			
	TJS168800	6P SHORT PLUG		TSA123002	ROD ANTENNA
				TSX2113	POWER CORD (DC)
	TJS168820	7P SHORT PLUG	\triangle	TSX2138	POWER CORD (AC)
	TJS28631	6P PLUG	A	TXAJC01LLE1	VIDEO TERMINAL
	TJS35090	CRT SOCKET		TXFKE01LDE	ESCUTCHEON
	TJS37010	EARPHONE SOCKET			
	TKG179602	FRONT COVER	Δ	TXFKX01LDE	BOTTOM PLATE
				TXFKY01LDE	CABINET
	TKK170227	HANDLE	Δ	XBAT61103	FUSE 250V 10A
	TKK178527	SELECTER PANEL	-	XFMK0148G	MAGNET
	TKK178539	STAND BASE (R)		XWG6J20	WASHER
	TKK178540	STAND BASE (L)			
	TKK179231	HANDLE BASE COVER	Λ	200RB22	PICTURE TUBE
				TXAJTO1LDE1	CONNECTOR, CO-01
	TKK179234	HANDLE BASE COVER	I .	TXAJTO2LDE1	CONNECTOR, CO-2
	TKK179715	SELECTER COVER		TXAJTO3LDE	CONNECTOR, CO-03
	TKP1717491-1	DOOR	1	TXAJTO4LDE	CONNECTOR, CO-04
	TLC2036	CONYERGENCE YOKE	5554		
Δ	TLK159073	DEGAUSSING COIL	0005	TXAJTO5LDE	CONNECTOR, CO-05
		1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2	1	TXAJTO6LDE	CONNECTOR, CO-06
Δ	TLY15205F	DEFLECTION YOKE		TXAJTOSEDE	CONNECTOR, CO-08
	TMK27979	ADHESIVE TAPE	1	TZS9001	4P COUPLIR KIT
	TML61287	FOCUS PIN CAP	C011	TXAJT11LDE	CONNECTOR, CO-11
	TMM15207	CRT SOCKET COVER	1 0011	INVALLIENCE	COMMECTORY CO-11
	TMM1551	CRT CUSHION	C012	TXAJT12LDE	CONNECTOR, CO-12
	וככוחחון	CKI COSHION	1	TXAJT12LDE	CONNECTOR, CO-13
	TMM17570	DV WEDGE		1	CONNECTOR, CO-16
	TMM17538	DY WEDGE		TXAJT16LDE	
	TMM17549	CONTACT RUBBER	0047	TXAJT17LDE	CONNECTOR, CO-17

Ref. No.	Part No.	Description	Ref. No.	Part No.	Description
	TXAJT19LDE TXAJT20LLE	CONNECTOR, CO-19 CONNECTOR, CO-20			
	TXAJT21LDE TXAJT22LDE	CONNECTOR, CO-21 CONNECTOR, CO-22			
C024 C025 C027	TXAJT23LDE TXAJT24LDE TXAJT25LDE TXAJT27LLE TXAJT28LDE1	CONNECTOR, CO-23 CONNECTOR, CO-24 CONNECTOR, CO-25 CONNECTOR, CO-27 CONNECTOR, CO-28		w .	
CR12 △ F801 △ F851		C-R COMBINATION C-R COMBINATION FUSE 250V 2A FUSE 250V 6.3A NEON LAMP			
S011	EVQQER18G EVQQER18G EVQQER18G ESL30156 ESD7022	SWITCH SWITCH SWITCH SELECT SWITCH SWITCH			
	ESB79104 EFCS5R5MW3 EFCS5R5MS3	SWITCH SWITCH CERAMIC TRAP CERAMIC FILTER CRYSTAL			
	·				
					,as

Panasonic Technics

Panasonic Service Dokumentations-Center

Schaltungsdienst Lange o.H.G.

Verlag Technischer Druckschriften

Postfach 47 O6 53 D-12315 Berlin

Telefon O 3O/723 81-3 Telefax O 3O/723 81 5OO